FUJ!FILM

DIGITAL CAMERA

FINEPIX S4500シリーズ FINEPIX S4400シリーズ FINEPIX S4300シリーズ FINEPIX S4200シリーズ

使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス S4500 シリーズ、S4400 シリーズ、S4300 シリーズ、S4500 シリーズ、S4500 シリーズおよび付属のソフトウェアの使い方がまとめられています。

内容をご理解の上、正しくご使用ください。



本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html













はじめに

撮影の進備

基本的な撮影と再生

モードを切り換えて撮影する

いろいろな撮影

いろいろな再生

動画の撮影と再生

画像をテレビで見る

画像をパソコンに転送する

画像をプリントする

メニューを使いこなす

カメラで使えるアクセサリー

お取り扱いにご注意ください

困ったときは

資料

0000

▮カメラをお使いになる前に

次の手順にしたがって 準備してください

1

箱の中の付属品が すべてそろっているかを 確認してください(右記)。



2

カメラを安全に使用されるために、 「お取り扱いにご注意ください」 (→ 123 ページ) をお読みください。





本書をよくお読みの上、 カメラをお使いください。

■ 付属品一覧

・単3形アルカリ乾電池 LR6(4本)・レンズキャップ(1式)





専用 USB・A/V(音声/映像)ケーブル(1本)



ストラップ(1本)



• CD-ROM (1 枚)



- 使用説明書(本書)
- 保証書(1部)

|本書について

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

こんな時に使いたい機能一覧

P.4

目次

P.7

カメラを使ってやりたいことがあっても、どの機能を使えばいいかわからないときに参照してください。

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを 知りたいときに参照してください。目次を見ると、使用説明 書全体の流れがつかめます。

トラブルシューティング /FAQ

→ P.128

カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないときなどの原因と対処法を紹介しています。

警告表示

P.137

画面に表示される警告の意味と原因を紹介しています。

用語の解説

→ P.141

カメラに関する専門用語を解説しています。

各撮影モードで使用できる機能について
→ P.143

撮影モードや機能ごとに使用できるメニューなどをまとめて 記載しています。

索引

→ P.150

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 索引は五十音順になっています。

● 使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販の SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカードをお使いになれます。本書では、これらのカードを「メモリーカード」と表記します。

本書で使われている記号について

[1] 注意: カメラを使用するとき、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

★ チェック:実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。

園 メモ:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

画面のイラストについて

- ・本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。
- このカメラは、液晶モニター(LCD)と液晶ファインダー(EVF)を装備しています。

| こんな時に使いたい機能一覧

したいことや知りたいことから、使える機能の説明が記載されているページを探せます。

■ カメラの設定、操作について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
カメラの時計を合わせたい。	日時設定	P.22
カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。	世界時計	P.115
画面が自動的に消えないようにしたい。	自動電源 OFF	P.118
画面の明るさを変えたい。	モニター明るさ	P.118
操作音やシャッター音が鳴らないようにしたい。	操作音量 / シャッター音量	P.112
探下目でクヤッター目が鳴りないようにしたい。	マナーモード	P.28
シャッターの音色を変更したい。	シャッター音	P.112
画面に表示されるアイコンの名前を知りたい。	こ表示されるアイコンの名前を知りたい。 画面の表示	
電池の残量がどれくらいか知りたい。	(らいか知りたい。 電池残量	
充電式ニッケル水素電池を放電したい。	充電池放電	
プリンターにカメラをつないでプリン 撮影した画像を自宅のプリンターでプリントしたい。		P.80
プリントサービス店で写真の印刷を注文したい。	- プリントサービス店でプリントする	P.83
インターネットで写真の印刷を注文したい。	フランドリーに入店 ピブリンドする	F.03
撮影した日付と時刻を、画像に写し込みたい。	日付書き込み	P.120

■ 撮影について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ	
手ブレの少ない写真を撮りたい。	ブレ防止モード	P.26	
人物の顔をきれいに撮りたい。	顔キレイナビで撮影する	P.42	
撮影シーンの認識から設定までカメラにまかせて撮影したい。	SRAUTO シーンぴったりナビ	P.23	
状況に合ったモードを選んで撮影したい。	SP シーンポジション	P.31	
笑顔の写真を撮影したい。	笑顔検出	P.32	
顔キレイナビで検出された顔が目をつぶっていないかを確認し	目つぶり検出	D 42	
たい。	日うかり検山	P.43	
特定の人物の顔にピントを優先して合わせて撮影したい。	個人認識	P.95	
被写体に近づいて撮影(近距離撮影)したい。	近距離撮影する	P.46	
暗い場所でもフラッシュを使わずに撮影したい。			
人物の赤目現象が起きないように撮影したい。	フラッシュ撮影する	P.47	
明るい場所でも、フラッシュを必ず光らせたい。			
連続撮影したい。	連写	P.51	
集合写真に自分も写りたい。	セルフタイマーで撮影する	P.49	
パノラマ写真を撮影したい。	ぐるっとパノラマ	P.34	
シャッタースピードや絞り値を自分で操作したい。	P、S、A、M モード	P.40	
あらかじめ保存した撮影設定で撮影したい。	C カスタムモード	P.41	
画像の明るさを変えたい。	露出補正	P.56	
動くものにピントを合わせ続けたい。	自動追尾	P.94	
動画を撮影したい。	動画を撮影する	P.68	
ファインダーを使って撮影したい。	EVF/LCD ボタン	P.12	

■ 再生について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
撮影した画像をすぐ確認したい。	1 コマ再生する	P.58
簡単操作で画像を消去したい。	消去ボタンで画像を消去する	P.29
画像を 1 コマずつ選んで消去したり、全コマまとめて消去したい。	画像を消去する	P.65
画像を拡大して見たい。	再生ズーム	P.59
画像に ★ の数でお気に入りのランクを設定したい。	★ お気に入り設定	P.59
複数の画像を一度に見たい。	の画像を一度に見たい。 マルチ再生する	
お気に入りの画像を集めてフォトブックを作りたい。	フォトブックアシスト	P.62
画像を検索したい。	ピクチャーサーチ	P.64
撮影した動画を YouTube ™にアップロード予約したい。		
撮影した写真を FACEBOOK にアップロード予約したい。	アップロード先設定	P.102
撮影した写真や動画を mixi にアップロード予約したい。		
大事な画像を間違えて消去しないように保護したい。	プロテクト	P.104
液晶モニターにアイコンが表示されないようにしたい。	DISP/BACK ボタン	P.58

目次

はじめに	2
カメラをお使いになる前に	2
本書について	
こんな時に使いたい機能一覧	
各部の名称	10
セレクターボタン	
画面の表示 モードダイヤル	
撮影の準備	15
ストラップとレンズキャップを取り付ける	
ストラップについて	15
レンズキャップについて	
電池を入れる	
メモリーカードを入れる 電源をオンにする / オフにする	
使用する言語と日時を設定する	
基本的な撮影と再生	23
SRAUTO (シーンぴったりナビ) で撮影する	
カメラの電源をオンにするカメラを構えて、構図を決める	
ピントを合わせて撮影する	
撮影した画像を見る	
モードを切り換えて撮影する	30
モードダイヤルで撮影モードを切り換える	
モートダイ アルで撮影モートを切り換える SRAUTO シーンぴったりナビ	
3nauto / / / / / / / L	30

☆ オート	30
PANORAMA ぐるっとパノラマ	34
P プログラム	3
S シャッタースピード優先	38
A 絞り優先	39
M マニュアル	40
C カスタム	4
いろいろな撮影	42
- 	4
目つぶり検出	
 AF/AE ロック撮影する	
歩 近距離撮影する (マクロ / スーパーマクロ)…	
ϟ フラッシュ撮影する(i フラッシュ)	
싴 連続撮影する (連写)	
☲ ねらい撮りズーム	
いろいろな再生	58
いろいろな再生 1 コマ再生する	
再生ズーム	
サエヘーム	
マルチ再生する	
マルテ再王する パノラマを再生する	
バノフマを再至する パノラマ再生時の操作方法について	
ハノ ノ 、	O


フォトブックアシスト	62
フォトブックを作成する	
作成したフォトブックを見る	
作成したフォトブックを編集 / 削除する	
「FIX O に フォーラック を 棚業 / 円 所 する :	
画像を検索する	
再生メニューを実行する	
 画 画像を消去する	
1 コマ消去	
複数指定消去	
全コマ消去	
撮影時の情報を確認する	67
動画の撮影と再生	68
** *I == + I = = -	
☎ 動画を撮影する	68
☆ 動画を撮影する	
■ 動画を撮影する	70
▶ 動画を再生する	70 70
▶ 動画を再生する	70 70
▶ 動画を再生する 動画再生時の操作方法について 画像をテレビで見る テレビに接続する 	70 70 71 71
▶ 動画を再生する	70 70 71 71
▶ 動画を再生する 動画再生時の操作方法について 動画像をテレビで見る テレビに接続する 画像をパソコンに転送する パソコンと接続する	70 70 71 71 73
 ▶ 動画を再生する 動画再生時の操作方法について 画像をテレビで見る テレビに接続する 画像をパソコンに転送する パソコンと接続する Windows にソフトウェア「MyFinePix S 	70 71 71 73 73 Studio.J
 ▶ 動画を再生する 動画再生時の操作方法について … 画像をテレビで見る テレビに接続する 画像をパソコンに転送する パソコンと接続する … Windows にソフトウェア「MyFinePix S をインストールする 	70 71 73 73 Studio]73
 ▶ 動画を再生する	70 71 7373 Studio]73 ewer] &
 ▶ 動画を再生する 動画再生時の操作方法について … 画像をテレビで見る テレビに接続する 画像をパソコンに転送する パソコンと接続する … Windows にソフトウェア「MyFinePix S をインストールする 	


画像をプリントする	80
プリンターにカメラをつないでプリントする プリンターに接続するその場で選んでプリントする プリント予約した設定でプリントする プリントサービス店でプリントする (お店プリント) プリントする画像を指定する	80 81 83
(P プリント予約 (DPOF))	
メニューを使いこなす	86
撮影の設定を変える — F - モードメニュー	(撮影)
	8
F - モードメニュー(撮影)の使い方	8
F - モードメニュー(撮影)一覧	8
感度を変更する (🚺 感度)	87
画像の大きさを変える(🚺 画像サイズ)	87
色調を変更する(📭 FINEPIX カラー)	88
撮影の設定を変える — 撮影メニュー	89
撮影メニューの使い方	89
撮影メニュー一覧	
圧縮率を変更する (■ 画質モード)	
色合いを調節する (WB ホワイトバランス)	
画像の輪郭を強調/やわらかくする	,
(い) シャープネス)	92
明るさの測定方法を変更する(図測光)	
ピントを合わせるエリアを変える(ロ AFモー	
	. ,

顔と個人情報を登録する(🔟 個人認識)	95
ブラケティング撮影時に明るさを変える範囲	を
設定する(🖪 AE ブラケティング)	98
フラッシュの発光量を変える(🚰 フラッシニ	ı)98
再生の設定を変える — F-モードメニュー(科	写生)
F - モードメニュー(再生)の使い方	
ℱ - モードメニュー(再生)一覧	99
連続して再生する(🗃 スライドショー)	
再生の設定を変える — 再生メニュー	101
再生メニューの使い方	
再生メニュー一覧	101
画像や動画をアップロード予約する	
(動 アップロード先設定)	
赤目画像を補正する (👁 赤目補正)	104
画像を保護する (💁 プロテクト)	104
画像の一部を切り抜く(🖪 トリミング)	105
画像のサイズを小さくする (🞦 リサイズ)	106
画像を回転する(2)画像回転)	107
画像に音声を入れる(☑ ボイスメモ)	108
テレビ出力の表示比率を切り換える	
(🖪 表示比率)	
カメラの設定を変える ― セットアップメニュー	111
セットアップメニューの使い方	111
セットアップメニュー一覧	112
🐿 世界時計	115
😭 フォーマット	116

図 撮影画像表示	. 117 . 118 . 118 . 118 . 119
カメラで使えるアクセサリー	121
別売アクセサリー一覧	
お取り扱いにご注意ください	123
困ったときは	128
 トラブルシューティング /FAQ	
警告表示	
資料	141
資料集	.141
用語の解説	.141
メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間	
各撮影モードで使用できる機能について	. 143
主な仕様	. 146
索引	
ソフトウェアのお問い合わせについて	. 153
アフターサービスについて	154

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページをご覧ください。






1 ストラップ取り付け部	P.15
2 ズームレバーP.	25、59
3 シャッターボタン	P.26
4 🙎 (顔キレイナビ) ボタン.	P.42
5 💁 (連写) ボタン	P.51
6 ON/OFF (電源) スイッチ	P.21
	

7	フォトモード(F)ボタ	ン
		P.86、99
8	インジケーターランプ	P.28
9	モードダイヤル	P.14
10	AF 補助光ランプ	P.45
	セルフタイマーランプ	P.49
	•	

11	フラッシュ	.P.47
12	フラッシュポップアップボタン	
		.P.47
13	マイクP.69、	108
14	スピーカーP.70、	109
15	レンズ	.P.21

※ 本書では、説明に支障のない範囲でイラストを簡略化しています。


使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページをご覧ください。



- 24 EVF/LCD (ファインダー/ モニター切り換え) ボタン ……………………………...P.12 25 図 (露出補正) ボタン ……………..P.56、67 26 端子カバー…….P.71、78、80 27 メモリーカード用スロット ………………………..P.18 28 A/V OUT (音声/映像出力) / USB端子……..P.71、78、80 29 HDMI Mini端子…….........P.71

セレクターボタン

セレクターボタンは、上下左右(riangle、riangle、riangle、riangle、riangle (riangle) のボタンと中央にある **MENU** (メニュー) /**OK** ボタンを押して操作します。



① 上に移動

★ (消去) ボタン (P.29) /

□ (ねらい撮りズーム) (P.54)

- ② 左に移動
 - ♥ (マクロ) ボタン (P.46)
- ③ 下に移動


ひ (セルフタイマー) ボタン (P.49)

- ④ 右に移動
 - **♦** (フラッシュ) ボタン (P.47)
- ⑤ MENU (メニュー) /OK ボタン (P.22)

EVF/LCD ボタンについて

明るい場所で液晶モニター(LCD)が見えにくいときなどは、液晶ファインダー(EVF)を使用して撮影すると便利です。液晶ファインダーには、液晶モニターと同じ情報が表示されます。撮影状況に応じて切り換えてください。

EVF/LCD ボタンを押すたびに、使用する画面が液晶ファインダーまたは液晶モニターに切り換わります。




園 メモ

EVF/LCD の切り換え設定は、モードを切り換えたり、電源をオフにしても保持されます。

画面の表示

撮影時および再生時には、画面に次の情報が表示されます。


■ 静止画撮影時



1	撮影可能枚数P.87、142
2	画像サイズP.87
3	AF 警告P.28
4	日付書き込みP.120
5	マナーモードP.28
6	連写P.51
7	測光P.93
8	顔キレイナビP.42
9	撮影モードP.30
10	フラッシュP.47
11	マクロ (近距離)P.46
12	セルフタイマーP.49
13	AF フレームP.26

14	手ブレ警告…P.48、133、137
15	日付・時刻P.22
16	シャッタースピードと絞り値
	P.37、38、39、40
17	感度P.86
18	画質モードP.91
19	FinePix カラーP.88
20	ホワイトバランスP.91
21	電池残量表示P.24
22	ブレ防止モードP.26
23	露出インジケーターP.40
24	露出補正P.56

■ 再生時




1	プレゼント	P.58
2	マナーモード	P.28
3	赤目補正	P.104
4	顔キレイナビ	P.42
5	再生モード	P.29、58
6	プロテクト	P.104

7	プリント予約	P.83
8	ボイスメモ	P.108
9	フォトブックアシスト	P.62
10	アップロード先設定	P.102
11	コマ NO	P.117
12	お気に入り	P.59

モードダイヤル

モードを切り換えるときは、モードダイヤルを回して、使用するモードのアイコン(絵文字)を指標に合わせます。




P. S. A. M E-F (P.37)	シャッタースピードや 絞り値を自分で設定して 撮影できます。		C カスタムモード	P、S、A、M モードの 撮影設定をあらかじめ保
۵	カメラまかせの簡単操作できれいな写真を撮影で	A S A S	(P.41)	存しておき、その設定を 呼び出せます。
オート (P.30)	きます。		, <u>p</u>	音声付きの動画を撮影で
SRAUTO シーンぴったり ナビ (P.23)	カメラがシーンに最適な モードを自動的に設定 して、撮影できます。	SHEET CO TO SHEET	動画 (P.68)	きます。
		and and	PANORAMA	パノラマ写真を撮影でき
SP シーンポジション (P.31)	いろいろな撮影シーンに 合わせて、カメラの設定 を最適な状態にするシー ンポジションから選択で きます。		ぐるっとパノラマ (P.34)	ます。



|| ストラップとレンズキャップを取り付ける

ストラップについて

取り付け部(2箇所)に取り付けます。





**** 注意


ストラップの取り付け方を間違えると、カメラが落下する恐 れがありますので、しっかりと取り付けてください。

レンズキャップについて

付属のストラップは、次のようにカメラのストラップ ... レンズキャップは、下のイラストのように取り付けて ください。



レンズキャップをなくさないように、付属のひもをレ ンズキャップの穴に通して(①)、ストラップに結ん でおく(②) ことをおすすめします。



このカメラは以下の電池が使用できます。

- 単3形アルカリ乾電池(4本:付属)
- ・単3形充電式ニッケル水素電池(4本:別売)
- 単3形リチウム乾電池(4本:別売)
 - ロック解除ツマミをスライドさせて、電池カバーを開けます。



**** 注意

- カメラの電源がオンになっているときは、電池カバー を開けないでください。画像ファイルやメモリーカー ドが壊れることがあります。
- ・電池カバーに無理な力を加えないでください。

2 電池を表示に合わせて正しく入れます。 電池室内に表示されている図に合わせて、+と-の方向を正しく入れてください。



3 電池カバーで電池を押し込みながら、スライドさせて電池カバーを閉めます。

カチッと音がするまで、電池カバーを押し込んでください。



1 注意

電池カバーが閉まらないときは、無理に閉めずに電池の 挿入方向を確認してください。

国 メモ: AC アダプターについて

このカメラは、別売の AC パワーアダプターと DC カプラーと組み合わせて電源を供給することもできます。使い方については、それぞれに付属の使用説明書を参照してください。

■電池種類の設定

このカメラは、使用電池の種類を設定することで、電池を効率よく使うことができます。使用する電池の種類をセットアップメニューの 四電池種類(→114ページ)で選択してください。



使用している電池が正しく選択されていないと、電池残量が 正しく表示されない場合や正常終了しない場合があります。

↑ 注意:電池について

- ケースがはがれたり、破損した電池を使わないでください。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。また、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。液漏れや過熱の原因となります。
- マンガン電池、ニッカド電池は使わないでください。



▮メモリーカードを入れる


撮影した画像は、別売の SD/SDHC/SDXC メモリーカードに記録されます。

1 ロック解除ツマミをスライドさせて、電池カ バーを開けます。



2 メモリーカードを入れます。

図のように正しい向きで「カチッ」と音(感触)がするまで、メモリーカードを確実に奥まで差し込みます。



※イラストは SD メモリーカードの場合です。

1 注意:メモリーカード挿入時のご注意

メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。



電池カバーを閉めます。

んでください。



№ メモリーカードを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてから、メ モリーカードを指で押し込み、ゆっ くり指を戻すと、ロックが外れて取 り出せます。



**** 注意


メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急には なすと、メモリーカードが飛び出すことがあります。指は 静かにはなしてください。

■ 使用可能なメモリーカード

- 「カチッ」と音がするまで、電池カバーを押し込 ::・このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/SDHC/ SDXC メモリーカードの使用をおすすめします。
 - ・HD 動画を撮影するときは、CLASS ② 以上のメモリーカード をご使用ください。
 - ・今後の対応メモリーカードについては、富士フイルムの ホームページに掲載しています。詳しくは http://fujifilm. ip/personal/digitalcamera/を参照してください。その他 のメモリーカードについては、動作保証しておりません。ま た、xD- ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応 していません。

\ メモリーカードについてのご注意

- ・メモリーカードのフォーマット中や、データの記録/消去中は、 カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したり しないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- SD/SDHC/SDXCメモリーカードをカメラに入れるとき は、書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。書 き込み禁止スイッチをLOCK 側へスライドさせると、画像 の記録や消去、カードのフォーマットができなくなります。




書き込み禁止スイッチ

- ・未使用の SD/SDHC/SDXC メモリーカードや、パソコンや その他の機器で使用した SD/SDHC/SDXC メモリーカード は、必ずカメラでフォーマット(→ 116 ページ)してから で使用ください。
- ・メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 外形寸法がSDメモリーカード規格から外れている miniSD アダプターや microSDアダプターを使うと、まれに抜けな くなることがあります。その場合、無理に抜こうとすると故 障につながりますので、富士フイルム修理サービスセンター に修理をご依頼ください。
- メモリーカードにラベルなどをはらないでください。はがれたラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- SDメモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断されることがあります。
- ・カメラでメモリーカードをフォーマットすると、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集 / 消去または名前変更をしないでください。メモリーカード内の画像の消去は、必ずカメラで行ってください。画像の編集や名前変更を行うときは、カメラのオリジナル画像を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コピーした画像で編集や名前変更を行ってください。


▍電源をオンにする / オフにする

カメラの電源をオンにするには、**ON/OFF** (電源) ス :: 図 **メモ: 自動電源 OFF** イッチを矢印の方向にスライドします。もう一度スラ イドすると、電源がオフになります。



■再生モードで電源をオンにするには

▶ (再生)ボタンを長押しすると、再生モードで電源が オンになります。



▶ (再生) ボタンをもう一度押すか、ON/OFF (電源) ス イッチをスライドすると、電源がオフになります。

国 メモ:撮影と再生の切り換え

- 撮影中に ▶(再生) ボタンを押すと、再生モードになります。
- 再牛中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードにな ります。

カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源がオフになり ます。セットアップメニューの **1 自動電源 OFF** (→ 118ペー ジ)では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定でき ます。

**** 注意

- 電源を入れるときは必ずレンズキャップをはずしてくださ W
- レンズに指紋が付かないようにご注意ください。撮影画像の 画質低下の原因になります。
- 撮影モードで電源をオンにすると、レンズ部が繰り出しま す。誤作動や故障の原因となりますので、レンズ部を手で押 さえないようにしてください。

使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言語と日時が設定されていません。次の手順で使用する言語を選び、日時を設定します。

1 電源をオンにします。

言語設定画面が表示されます。

2 使用する言語を選び、MENU/OK ボタンを押します。

言語が設定され、日時設定画面が表示されます。



4 年月日の並び順を設定します。▲▼で年月日の並び順を選びます。







MENU/OK ボタンを押します。 設定が終了して、撮影を開始できます。



言語や日時の設定をやり直したい場合は、セットアップメニューで再設定できます (→ 111ページ)。

国 メモ:電池種類

日時設定が終わると、セットアップメニューの **図 電池種類**で設定されている電池種類の確認画面が表示されます。確認画面に表示された電池と使用している電池が異なる場合は、使用している電池に **図 電池種類**を設定し直してください (→114 ページ)。

園 メモ:カメラの時計

- 長期間保管したときは ③ 日時設定と ② 電池種類がクリア され確認画面が表示されます。再設定してください。
- ・電池を入れて約10時間以上経過していれば、カメラから取り外しても、約24時間保持されます。


基本的な撮影と再生

SRAUTO (シーンぴったりナビ) で撮影する


ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。 SRAUTO 以外の撮影モードに切り換える方法については、30ページを参照してください。

カメラの電源をオンにする

カメラの電源をオンにします。
ON/OFF(電源)スイッチをスライドします。



2 モードダイヤルを SRAUTO に合わせます。



SRAUTO CONT

被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動で撮影シーンを認識し、最適な設定にします。カメラが最適なシーンを認識すると、画面にシーンアイコンが表示されます。



人物を認識した提合

20310110	人物を認識した場合
シーン	内容
0	人物:人物を認識した場合に表示されます。
٥	風景:建物や山などの風景を認識した場合に
	表示されます。
G	夜景 :夜景を認識した場合に表示されます。
Ø	マクロ:近接撮影を認識した場合に表示され
	ます。
69	夜景&人物:夜景撮影時、人物を認識した場
	合に表示されます。
®	逆光&人物 :逆光撮影時、人物を認識した場
	合に表示されます。

国 メモ

シーンを認識しなかった場合は、 MAUTO で撮影されます。

3 電池残量を確認します。

電池残量を画面で確認します。



表示	意味
表示なし	電池の残量は十分にあります。
4-4	電池の残量が不足しています。新しい電池
(赤点灯)	を準備してください。
	電池残量がありません。カメラの電源をオ
(赤点滅)	フにして、電池を交換してください。

👉 チェック

- ・ 温度が低いところで使用したとき、電池の特性上、電池残量 不足の表示(【□】、【□」)が早く出る場合があります。電 池をポケットなどで温めて使用することをおすすめします。
- 電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池残量表示が出ないでカメラの電源が切れることがあります。一度、電池切れになった電池を再使用した場合にこの現象が起こりやすくなります。
- モードによっては から になるまでの時間が 短くなることがあります。
- ・カメラの動作状態により消費電力は大きく変化します。このため、電池の使用中に撮影モードから再生モードへ切り換えた場合に、【□】が点灯せず、【□】が点灯し、動作が終了する場合があります。

カメラを構えて、構図を決める

1 カメラを構えます。

- 手ブレを防ぐため、脇をしめ、カメラを両手でしっかりと持ってください。
- ・レンズやフラッシュに 指などがかかると、ピ ンぼけや暗い写真にな ることがあります。ご 注意ください。




2 構図を決めます。

ズームレバーを回して、構図を調整します。

ズームを使う

ズームを使うと、被写体の大きさを変えることができます。 広い範囲を写したいときはズームレバーを W (広角) 側へ、 被写体を大きく写したいときは T (望遠) 側へ回してくだ さい。ズーム操作中は、画面にズームバーと倍率が表示さ れます。



セットアップメニューの **② デジタルズーム**を使うと、被 写体をさらに大きく撮影できます。

■フレーミングガイドを使う

撮影時に DISP/BACK ボタンを押すごとに、画面の表示が次のように切り換わります。



- ベストフレーミング: ベストフレーミングを使うと、縦横にガイド線が表示され、構図が決めやすくなります。
- ・HD フレーミング:画像が 16:9 になるようなガイド線 が表示され、HD 画像の構図が決めやすくなります。

**** 注意

被写体を画面の中央に配置しないときは、必ず AF/AE ロック $(\rightarrow 44$ ページ)を使ってください。AF/AE ロックをしないと、被写体にピントが合わないことがあります。

➡ ブレ防止モード

このカメラでは、暗い場所でも手ブレや被写体ブレを軽減 し、ノイズを抑えた高感度により背景まで明るく撮影でき ます。

セットアップメニューの ***** ブレ 防止モード**で、**(●): 常時**または **(●): 撮影時、OFF** を選択できます (→ 113ページ)。



★ チェック

三脚使用時は **四 ブレ防止モード**を **OFF** にすることをおすすめします。

1 注意

シーンや撮影方法によっては、ブレが残ることがあります。

ピントを合わせて撮影する



シャッターボタンを半押しして、 被写体にピントを合わせます。



ピントが合ったとき

ピピッと音が鳴り、インジケーターランプが緑色 に点灯します。

ピントが合わないとき

AF フレームが赤色に点灯し、**!AF** が画面に表示され、インジケーターランプが緑色点滅します。 構図を変えるか、AF/AE ロックを使ってください (→ 44 ページ)。

👉 チェック

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音が発生 します。 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます(全押しします)。



写真が撮影されます。

シャッターボタンの半押しと全押しについて

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさないでいることを「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しすると、ピントと明るさが決まります。

指をはなさずにさらに深く押し込む(全押しする)と、写真を撮影できます。シャッターボタンを押すときは、カメラが動いて手ブレが起きないように、静かに押し込んでください。




- 暗い場所では、フラッシュを使って撮影 (→ 47 ページ) できます。
- ・暗い被写体のピントを合わせやすくするために AF 補助光 (→ 45 ページ) が発光する場合があります。

SRAUTO では、常にピント合わせを続けるため、次のような現象が起こります

- レンズの駆動音がします。
- ・電池の消耗が早くなります。電池残量にご注意ください。

■マナーモード

シャッター音などを避けたい状況での撮影には「マナーモード」を使います。マナーモードは、DISP/BACKボタンを長押しして設定します。



マナーモードに設定すると、AF 補助光が発光禁止になり (SP の の4 を除く)、操作音やシャッター音、動画やボイスメモの再生音が OFF になります。セルフタイマーランプも発光しません。

- ・マナーモードに設定すると、画面に ध が表示されます。
- もう一度 DISP/BACK ボタンを長押しすると、マナーモードが解除されます。
- ・図 操作音量 (→ 112 ページ)、 ② シャッター音量 (→ 112 ページ)、 ③ 再生音量 (→ 118 ページ) を変更したいときは、まずマナーモードを解除してください。
- 動画やボイスメモ再生中は、マナーモードを変更することはできません。

インジケーターランプ



インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

インジケーター ランプ	カメラの状態
緑色点灯	被写体にピントが合っています。
緑色点滅	手ブレ警告、AF警告、AE警告です(撮 影できます)。
緑と橙色の	メモリーカードに画像を記録しています
交互点滅	(続けて撮影できます)。
橙色点灯	メモリーカードに画像を記録しています (撮影できません)。
橙色点滅	フラッシュ充電中です(フラッシュは発 光しません)。
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常です。

■ メモ:警告表示について

画面にも、警告表示が表示されます。詳細は 137 ページ を参照してください。

▮撮影した画像を見る

撮影した写真は、液晶モニターで再生できます。大切な 写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましょう。

1 ▶ (再生) ボタンを押します。



最後に撮影した画像を右の ように液晶モニターいっぱ いに表示します。



■ または ▶ を押して、見たい画像を選びます。




- : 前の画像が表示されます。
- ▶:次の画像が表示されます。
- 🗲 チェック

シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。

■不要な画像を消去するには

消去したい画像が表示されているときに、**´回**(消去)ボタンを押します。



1コマを選んで、MENU/OK ボタンを押します。



- 確認画面が表示されます。MENU/OK ボタンを押します。
- ・消去するのをやめたい場合は、 DISP/BACK ボタンを押してく ださい。




閾 メモ∶消去

メニュー操作でも画像を消去できます (→65ページ)。

モードを切り換えて撮影する

■ モードダイヤルで撮影モードを切り換える

撮影モードを切り換えることで、状況(シーン)に適 した設定を行うことができます。モードを切り換える には、モードダイヤルを回して、使用するモードアイ コンを指標に合わせます。



SRAUTO シーンぴったりナビ

被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動で撮影シーンを認識し、最適な設定にします。操作の流れについては、「**SRAUTO** (シーンぴったりナビ)で撮影する」(→23ページ)を参照してください。

☆ オート


カメラまかせの簡単操作できれいな写真を撮影できます。ほとんどの状況に適しています。

SP シーンポジション

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションが用意されています。

■ シーンポジションを設定する

1 モードダイヤルを **SP** に合わせます。



2 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



3 ② シーン選択を選びます。



4. 設定の選択に移ります。



5 設定したいシーンポジションを選 びます。





MENU/OK ボタンを押して、決定します。




■ シーンポジションの種類

シーン	機能
◎◎◎』ズームアップ 3 枚撮り	等倍の画像とデジタル拡大(1.4 倍、2 倍)された画像を同時に 3 枚撮影します。
● 4 高感度2枚撮り	フラッシュ非発光 / 発光で連続 2 枚撮影します。逆光での撮影など光の調整が難しい撮影での失敗を防ぎます。
む ナチュラルフォト	暗い場面でも、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真になります。室内やフラッシュを使用できない場所での撮影にも適しています。
₹ 人物	人物の撮影に適しています。肌の色が自然で、ソフトな印象の写真になります。
₩ ベビー	赤ちゃんの肌を自然に撮影することができます。フラッシュは常に発光禁止になります。
● 笑顔	頭検出機能で検出された顔が笑顔であると認識されたときは、自動的に撮影されます。複数の顔を検出した場合、1つの顔が笑顔として認識されると自動的に撮影されます。
▲ 風景	昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。
🦎 スポーツ	動いている被写体の撮影に適しています。シャッタースピードは高速になります。
♥ 夜景	夕景や夜景の撮影に適しています。自動で高感度になるため、手持ち撮影で発生しやすい手ブレを軽減します。
☆ * 夜景(三脚)	夜景の撮影に適しています。スローシャッターでの撮影が行われます。手ブレ防止のため三脚のご使用をおす すめします。
● 花火	スローシャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。 ばオタンを押すと、▲ または ▼ でシャッタースピードを設定できます。
🚢 夕焼け	夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。
響 スノー	白く輝く雪景色で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。
≜ ビーチ	日差しの強い浜辺で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。
▼ パーティー	室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄暗い場所でも雰囲気を活かした自然な写真になります。
* 花の接写	花に近づいて撮影するときに使用します。花びらの色を鮮やかに撮影できます。ピントが合う範囲は 3 マクロになります。
区 文字の撮影	書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。文字をはっきりと撮影します。ピントが合う範囲は ▼マクロになります。

■ ∭ ズームアップ 3 枚撮り

等倍の画像とデジタル拡大(1.4倍、2倍)された画像を同 時に3枚撮影します。





構位置

拡大して撮影されるエリアが2種類の枠で表示されます。外 側の枠が 1.4 倍ズーム、内側の枠が 2 倍ズームです。▼ ボタ ンを押すと、枠が縦位置または横位置に切り換わります。

**** 注意

シャッターボタンを押すたびに3つマの画像が撮影されます。 メモリーカードに3コマ分の空き容量がない場合は撮影でき ません。

- ■像サイズは、■ に固定され、■ (等倍)、M (1.4 倍)、 (2倍) で記録されます。
- デジタルズームは使用できません。他のモードでデジタル ズーム中に (にすると、光学ズームの最大倍率に切り換 わります。
- ・ **点** 連写以外の連写設定では使用できません。

■ 🐠 🕯 高感度 2 枚撮り

フラッシュ非発光/発光で連続2枚撮影します。逆光の場合 など、光の調整が難しい撮影における失敗を防ぎます。

シャッターボタンを押すと、フラッシュを発光させずに目で 見たままの雰囲気を活かして1枚目を撮影し、その直後にフ ラッシュを発光させて2枚目を撮影します。必ず2枚撮影さ れるので、撮影が終了するまで、カメラを動かさないように してください。

★ チェック


- フラッシュが強制発光しますので、フラッシュ撮影を禁止し ている場所では使用しないでください。
- マナーモード (→28ページ) に設定していても、フラッシュ は発光します。
- ・メモリーカードに画像 2 枚分以上の空き容量がない場合は 撮影できません。

暗い場面でも、日で見たままの雰囲気を活かした自然な写真 になります。室内やフラッシュを使用できない場所での撮影 にも適しています。フラッシュは常に発光禁止になりますが、 自動的に高感度になるため、暗い場所でも手ブレや被写体ブ した軽減します。

PANORAMA ぐるっとパノラマ

2 枚または 3 枚の画像を合成し、パノラマ写真を作成します。三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。

1 モードダイヤルを PANORAMA に合わせます。



- 2 MENU/OK ボタンを押して撮影メニューを表示 します。
- **3** 撮影メニューの **国 方式**から **M オート**を選びます (→ 90 ページ)。



4 ▲ を押すと、フレーム選択画面が表示されます。



◀ または ▶ で撮影する順番を選択 します。 **MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



6 1 枚目の画像を撮影します。

▲ チェック


露出とホワイトバランスは、1 枚目を撮影 したときに決定されます。



7 2枚目の画像を撮影します。

◆ と + が重なって ● になるようにカメラを動かします。

カメラを動かす方向



1 枚目撮影後

2 枚目は自動撮影

👉 チェック

パノラマ撮影を 1 枚目、または 2 枚目で完了するときは、▲ を押します。

3 手順7と同様に、3枚目の画像を撮影します。

9 MENU/OK ボタンを押します。 作成されたパノラマ写真が保存されます。



ぐるっとパノラマでは、広角側に固定されます(撮影メニューの **国 方式**が **阿 オート**のときのみ)。

1 注意

- 複数の写真を合成するため、つなぎ目がきれいに記録されない場合があります。
- ・暗いシーンでは、写真がブレる場合があります。
- ・以下の場合は、ぐるっとパノラマ撮影には適していません。
 - 被写体が動いている
 - 被写体とカメラの距離が近すぎる
 - 空や芝生など、同じような模様が続く風景
 - 波や滝など常に模様が変化する風景
 - 明るさが大きく変動するシーン

● うまく撮影するには

- ・カメラを上下左右に傾けないように注意して動かします。
- ・◆と+が重なったときは、なるべくカメラを動かさないでください。

▶パノラマのマニュアル撮影について

パノラマ撮影の撮影方式が **阿 オート**で、うまく撮影できないときは、**M マニュアル**で撮影してください。

- **1** 撮影メニューの **国 方式**から **M マニュアル**を選びます。
- 2 フレームを選んでから 1 枚目の画像を撮影します。
- 3 MENU/OK ボタンを押すと、次の画像とのつなぎ目の部分が半透明で表示されます。
- 4 半透明で表示された部分が重なるように構図を決め、 シャッターボタンを押して2枚目の画像を撮影します。





1 枚目撮影後

2枚目撮影時

- 5 3 枚目の画像も 2 枚目と同様の手順で撮影します。
- **6 MENU/OK** ボタンを押すと、作成されたパノラマ写真が表示されます。
- **7** もう一度、MENU/OK ボタンを押すと、作成されたパノラマ写真が保存されます。

●パノラマモードで撮影した画像のプリントについて


- ・パノラマモードで撮影した画像をプリントする場合、画面の合成枚数やプリントする用紙のサイズによっては、プリントの 上下または左右に余白が出たり、画像の一部がプリントされない場合があります。
- FUJIFILM ネットプリントサービスでのご注文は 2 画面パノラマは受付できますが、3 画面パノラマの場合は受付できません。
- ・フジカラーデジカメプリントサービス取り扱い店でのパノラマモードのプリントについては、店頭にてご相談ください(→ 83、121ページ)。
- ・パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、下記のホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/personal/print/photo/panoramaprint/index.html

P プログラム

P プログラムでは、カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。

1 モードダイヤルを **P** に合わせます。



2 撮影します。



1 注意

被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードおよび絞り値が「----」と表示されます。その場合はシャッターボタンを半押しして測光をし直してください。



♣ プログラムシフトの設定

☑(露出補正)ボタンを押すと、同じ露出 のままシャッタースピードと絞り値の組み合 わせを変えることができます。






まる メモ

- ・プログラムシフトは、フラッシュの設定がフラッシュ発 光禁止(→47ページ)のときのみ使用できます。
- プログラムシフト中は、シャッタースピード、絞り値が 黄色で表示されます。
- ・プログラムシフトは、次のときに自動解除されます。
- 電源がオフになったとき
- フラッシュをポップアップしたとき

Sシャッタースピード優先

\$シャッタースピード優先では、自分で選んだシャッタースピードに合わせて、カメラが自動的に絞り値を設定します。

1 モードダイヤルを **S** に合わせます。



2 図 (露出補正) ボタンを押します。 シャッタースピードの設定画面が表示されます。






3 ▲ または ▼ でシャッタースピードを設定します。



4 ② (露出補正) ボタンを押します。 設定を終了します。



5 撮影します。




**** 注意

- ・設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないときは、絞り値が赤色で表示されます。その場合はシャッタースピードを設定し直してください。
- 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、絞り値が「---」と表示されます。その場合はシャッターボタンを半押しして測光をし直してください。

A 絞り優先

A 絞り優先では、自分で設定した絞り値に合わせて、 カメラが自動的にシャッタースピードを設定します。

1 モードダイヤルを **A** に合わせます。



2 図 (露出補正) ボタンを押します。 絞り値の設定画面が表示されます。






3 ▲ または ▼ で絞り値を設定します。



4 ② (露出補正) ボタンを押します。 設定を終了します。



5 撮影します。




**** 注意

- ・設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッタースピードが赤色で表示されます。その場合は絞り値を設定し直してください。
- 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードが「---」と表示されます。その場合はシャッターボタンを半押しして測光をし直してください。

M マニュアル

Mマニュアルでは、シャッタースピードや絞り値も撮影者が設定できます。意図的に「オーバー(明るい)」または「アンダー(暗い)」の露出を設定できるので、個性的で多彩な表現が可能になります。

1 モードダイヤルを **M** に合わせます。



② (露出補正) ボタンを押します。 シャッタースピードと絞り値の設定 画面が表示されます。



3 ▲ または ▼ でシャッタースピードを設定します。




4 ◀または ▶ で絞り値を設定します。



5 ② (露出補正) ボタンを押します。 設定を終了します。



6 撮影します。




■ 露出インジケーターについて 画面の右下の露出インジケーターを目安に露出を決定します。



Cカスタム

P、S、A、M モードの撮影設定をあらかじめ保存しておき、その設定を呼び出せます。設定は、撮影メニューの **四 カスタム保存**で保存します。

1 モードダイヤルを **C** に合わせます。



2 撮影します。



▶カスタムモードの保存について

撮影メニューの **四 カスタム保存**で、現在、設定されている撮影条件が保存されます。

保存される撮影条件は次のとおりです。

- F モード (撮影) メニュー
 - ・ 🖾 感度

・ 📅 FINEPIX カラー

・ 🖪 AE ブラケティング

・ **■** AF モード ・ **⑤** シャープネス

・ 📵 個人認識

Q デジタルズーム

・ I EVF/LCD 表示

- ・ 🚰 画像サイズ
- 撮影メニュー
 - ・ 🔛 画質モード

 - ・ 回 測光
 - ・ 🜃 ホワイトバランス
 - ・ 2 フラッシュ
- セットアップメニュー
 - ・ 🗹 撮影画像表示
 - ・ 🏧 ブレ防止モード
 - ・配 AF補助光
- その他
 - ・撮影モード(P、S、A、M)・4 フラッシュ
 - ・ 💁 連写設定

- ・シャッタースピード
- ・🙎 顔キレイナビ
- ・絞り値
- ・ 🖸 ねらい撮りズーム
- ・EVF/LCD 切り換え

・ 🛱 マクロ

・画面表示(フレーミング

・ 図 露出補正


ガイド) 切り換え



顔キレイナビを使うと、カメラが人物の顔を検出し、 背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る く目立つように撮影できます。人物が左右に並んでい るときなど、背景にピントが合いがちなシーンでの撮 影に適しています。

1 顔キレイナビを設定します。

☑ (顔キレイナビ) ボタンを押すたびに、ON/OFF が切り換わります。




2 被写体に合わせて構図を決めます。 人物の顔の上に緑色の枠が表示されます。



緑色の枠

カメラが複数の顔を検出した場合、中央付近の顔の上に緑色の枠が、その他の顔の上に白い枠が表示されます。

3 撮影します。



緑色の枠内の顔にピントと明るさを合わせて撮 影します。

1 注意

- ・ 縦位置撮影時も顔を検出できます。
- 顔が検出されない場合 (→ 131 ページ) は、シャッターボタンを半押ししたときに画面の中央にピントが合います。
- ・顔が検出できないときは、赤目補正されません。
- 撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位置から顔がずれて写ることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。

●顔キレイナビについて

② 顔キレイナビを使うと、一人旅などでセルフタイマーを使った自分撮りができます(→50ページ)。



② 顔キレイナビで撮影した画像は、再生時に顔の部分を拡大して表示できます (→ 59 ページ)。


さらに、次のような機能も使えます。

- ・
 ど
 ピクチャーサーチ (→ 64 ページ)
- スライドショー (→ 100 ページ)
- ・ 届 撮影画像表示の拡大表示チェック (→ 116 ページ)
- ・■ プリント予約 (→83ページ)
- トリミング (→ 105 ページ)

目つぶり検出

セットアップメニューの **図 撮影画像表示**(→116ページ)が3秒、1.5秒に設定されている場合は、顔キレイナビで検出された顔が目をつぶった状態で撮影されると、「**11 目つぶりしている顔を検出しました**」というメッセージが表示されます。目をつぶっていない顔を撮影したいときは、撮影し直してください。

図 撮影画像表示が画像拡大チェックに設定されている場合は、目をつぶった状態の顔を検出すると、下のような画面が表示されます。画像が拡大表示されているときに ② (顔キレイナビ) ボタンを押すと顔が拡大表示され目つぶりの状態を確認できます。



1 注意

- ・顔が検出されなかった場合は、目つぶりも検出されません。
- **図 撮影画像表示**を **OFF** に設定すると、目つぶりは検出されません。

園 メモ:目つぶり検出設定

セットアップメニューの **図 目つぶり検出** (→ 113 ページ) で目つぶり検出を行うかどうかを設定できます。

▮AF/AE ロック撮影する

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピントと明るさが決まります。そのまま半押しを続けて、ピントを固定することを「AFロック」、明るさを決めて固定することを「AEロック」といいます。被写体を画面の中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

 ピントを合わせたい被写体に AF フレームを 合わせます。



2 シャッターボタンを半押しします。 被写体にピントが合い、インジケー ターランプが緑点灯します。





シャッターをきる前なら、AF/AE ロックは何度でもや り直せます。 3 半押ししたまま構図を変えます。 被写体との距離は変えないでください。



4 そのままシャッターボタンを全押 しして、撮影します。



★オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。





鏡や車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する 被写体

その他のオートフォーカスの苦手な被写体:

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収する もの
- 煙や炎などの実体のないもの
- ・背景との明暗差が少ないもの(背景と同色の服を着ている人物など)
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、 その前か後ろに被写体がある場合(コントラストの強い 背景の前の被写体など)

このようなときは、AF/AE ロック機能 (→ 44 ページ) をお使いください。

AF 補助光について

AF補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくするための光です。シャッターボタンを半押ししてからピントが合うまでの間、発光します。

1 注意


- シーンによっては、発光してもピントが合いづらいことがあります。
- ・マクロ撮影など、被写体に近づいた撮影では、AF補助 光の効果が十分に得られない場合があります。
- 人の目に近づけて発光させないでください。


■ め 近距離撮影する(マクロ/スーパーマクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。

1 マクロモードを設定します。

②(◀) ボタンを押すたびに、設定が切り換わります。





🕏 : マクロ

🏖:スーパーマクロ

OFF: OFF

2 構図を決めてピントを合わせます。

👉 チェック

ズームレバーを使うと、構図を調整できます (→ 25 ページ)。





● チェック

- スーパーマクロを設定した場合は、光学ズームやフラッシュは使用できません。
- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。
- ・マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。
- フラッシュ撮影する場合は、フラッシュの光量を補正してく ださい (→ 98 ページ)。
- 近づいてフラッシュ撮影するとレンズの影が映ることがあります。その場合は少しズームするか離して撮影してください。

■ 4 フラッシュ撮影する(i フラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。


1 フラッシュポップアップボタンを押します。 フラッシュがポップアップします。



■ フラッシュ発光禁止


フラッシュを閉じると発光禁止に なります。

フラッシュ撮影が禁止されている 場所などでの撮影に適しています。



フラッシュ設定を選びます。

4(▶) ボタンを押すたびに、設定が切り換わります。



フラッシュ設定	説明
AUTO/ 🕰	ほとんどの状況に適しています。
(オートフラッシュ、	カメラが暗いと判断したときに
表示なし)	フラッシュが発光します。
	逆光で被写体が暗くなっている
4 / © \$	ときに使います。周囲の明るさ
(強制発光)	にかかわらず、フラッシュが発
	光します。
\$ 4 / ®	夜景と人物の両方をきれいに撮影
	できます。明るい場所では露出
(スローシンクロ)	オーバーになることがあります。

3 構図を決めてピントを合わせます。

- ・フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、画面に すが表示されます。
- シャッタースピードが遅く、手ブレしやすい状態では、 画面に!が が表示されますので三脚をご使用ください。



● チェック

フラッシュは予備発光と本発光で数回発光 します。撮影が完了するまでカメラを動か さないでください。



◆ チェック

- フラッシュが発光すると画像の周辺部が暗くなることがあります。
- 機能の詳細は、「各撮影モードで使用できる機能について」をご覧ください (→ 143 ページ)。

園 メモ:iフラッシュとは

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整する「i フラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでも人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮影できます。

● 顔キレイナビ ON、赤目補正 ON のときのフラッシュ 設定について

セットアップメニューで**赤目補正**を **ON**(→ 113ページ)にして、顔キレイナビを **ON** に設定(→ 42ページ)した場合、フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行います。そのため、フラッシュは、**②**(赤目軽減トトフラッシュ)、

● (赤目軽減+強制発光)、 (赤目スロー) から設定できます。


②無(赤目軽減オートフラッシュ)は、人物を撮影するのに適しています。暗い場所でフラッシュ撮影したときに、フラッシュの光が目の中で反射することにより瞳が赤く写る「赤目現象」を軽減します。



|| 🖒 セルフタイマーを使って撮影する

このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した「10 砂後撮影」と、シャッターボタンを押すときにカメラ が動くのを防ぐ「2 秒後撮影」の2種類のセルフタイ マーを搭載しています。

○ (▼) を押して、セルフタイマー設定画面を表示します。





♀:セルフタイマー OFF

公: 10 秒後撮影

◇:2秒後撮影

2 ◀ または ▶ を押して、セルフタイマーを選びます。



3 MENU/OK ボタンを押します。 セルフタイマーが設定されます。



4. 構図を決めてピントを合わせます。



5 セルフタイマーを開始します。



シャッターボタンを全押 しすると、セルフタイマー がスタートします。液晶 モニターには、シャッター が切れるまでの秒数が表 示されます。




タイマーを途中で止めるには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

**** 注意

シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たないでください。ピントが合わなかったり、適正な明るさにならないことがあります。

「%10秒」では、カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。「%2秒」では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。



カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。

1 注意

セルフタイマーは、撮影が完了すると、自動的に解除されます。撮影モードを切り換えたとき、再生モードに切り換えたとき、カメラの電源がオフになったときも、セルフタイマーは解除されます。

● 顔キレイナビでセルフタイマー撮影する

セルフタイマー撮影時に顔キレイナビを使うと、事前にピントを合わせなくても、カメラが自動的に人物の顔を検出してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分撮り(セルフポートレート)のときに便利です。


顔キレイナビでセルフタイマー 撮影をするときは、♥ ボタン を押して顔キレイナビを選びま す。シャッターボタンを全押し すると、撮影までの間に顔を検 出し、シャッターがきれる直前 にピントと明るさを合わせます。



■ 💁 連続撮影する(連写)

動いている被写体などを連続して撮影するのに適して います。

1 **山**(連写)ボタンを押します。 連写の設定画面が表示されます。



◀ または ▶ で連写設定を選びます。



OFF: 連写設定 OFF

💁: 連写

「 : サイクル連写

■: エンドレス連写

油:中速連写油:高速連写

🔁:AE ブラケティング

2 構図を決めてピントを合わせます。



3 シャッターボタンを押します。 シャッターボタンを押し続けている 間、各連写設定に応じたコマ数で連 続撮影します。




■ 💁 連写

して撮影します。


■ ⑤ サイクル連写

シャッターボタンを押している間、最大40コマを連 続して撮影し、最後の6コマだけを記録します。



■ 🖳 エンドレス連写

シャッターボタンを押している間、最大6コマを連続 ジャッターボタンを押している間、連続して撮影しま す。シャッターボタンをはなすか、メモリーカードの 空きがなくなると、撮影を終了します。



■ 心 連写(中凍連写)

シャッターボタンを押している間、最大 20 コマ連続 して撮影します。

■ 心 連写(高速連写)

シャッターボタンを押している間、最大40コマ連続 して撮影します。シャッタースピードを優先して連写 するときに適しています。

■ 配 AE ブラケティング

一度シャッターボタンを押すと、画像の明るさ(露出)を変えながら、「適正」、「オーバー(明るい)」、「アンダー(暗い)」の順に最大3コマ連続して撮影します。 露出を変える範囲は撮影メニューの **図 AEブラケティング**(→98ページ)で変更できます。

1. 注意

アンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範囲を超えるときは、撮影メニューの **国 AE ブラケティング**で設定した設定値きざみで撮影されません。

**** 注意

- ピントは1コマ目を撮影したときに決定され、途中で変えられません。
- ・露出は1コマ目を撮影したときに決定されます。
- シャッタースピードにより連写速度は変わります。
- ・フラッシュは使用できません。ただし、通常に撮影すると、 連写前に使用していたフラッシュ設定に戻ります。
- 連続撮影では記録時間が長くなることがあります。
- ・ 偽 連写に設定すると、画面に白いラインが表示されることがあります。その場合は、 偽 連写に設定して撮影してください。

▮ 🖸 ねらい撮りズーム

画面に撮影範囲の枠を表示することで、枠の外の状況 を把握しながらねらった被写体を確実にとらえること ができます。動いている子どもやペット、スポーツ シーンなどの撮影に最適です。


拡大したい被写体が画面の中央にくるように カメラを構えます。



2 光学ズームで構図を調整します。




3 回(▲) ボタンを押します。 ねらい撮りズームモードになります。



拡大するエリアが枠で表示されます。



□ (▲) ボタンを押すたびに拡大するエリアが 切り換わります。枠内の画像はズームレバーで倍 率調整できます。



4. 撮影します。




表示されている枠内の被写体が拡大されて撮影されます。

■ デジタルズーム使用時のねらい撮りズーム

- 1 セットアップメニューの Q デジタルズーム を ON にします (→ 119 ページ)。
- **2** デジタルズームで、拡大したい被写体が画面 の中央にくるようにカメラを構えます。




3 **回 (▲) ボタンを押します**。 ねらい撮りズームモードになります。





枠内の画像は光学ズームの最大倍率で表示され、 デジタルズームで拡大するエリアが枠で表示されます。 4 ズームレバーで枠の大きさを調整します。





5 撮影します。



表示されている枠内の被写体が拡大されて撮影されます。

まく 湿

望 顔キレイナビ(顔検出機能)は、拡大表示されている枠の中だけで顔が検出されます。


**** 注意

- ねらい撮りズームを使用すると被写体を大きく撮影できますが、画質は劣化します。
- ・連続撮影の **⑤ 連写、 ⑤ エンドレス連写、 ⑥ サイクル連写、⑥ AE** ブラケティングでは、横位置のみの撮影となります。

■ 🔁 画像の明るさを変える(露出補正)

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、 暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト (明暗の差) が大きい場合に使います。

1 ☑ (露出補正)ボタンを押します。



露出補正インジケーターが表示されます。




露出補正インジケーター





(明るい画像を暗くします) (暗い画像を明るくします)

- 3 ☑ (露出補正) ボタンを押して撮影画面に戻ります。
- **4** 撮影します。



■露出補正の目安

逆光の人物撮影:+2/3 EV ~ + 1 2/3 EV



・スキー場などの反射が強く 明るい場所:+1EV



- ・画像の大部分を空が占める場合:+]EV
- ・スポットライトを浴びた被写体、特に背景が暗い場合: -%FV
- ・常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: -%EV

● チェック


「EV」とは→ 141 ページ

● チェック

- ・露出補正を±0以外に設定すると、画面に ☑ と露出補正 インジケーターが表示されます。
- ・設定した露出補正値は、カメラの電源をオフにしたあとも保持されます。露出補正を解除するには、±0に設定してください。

||1コマ再生する

▶ ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示 (1コマ再生) されます。





1 つ前の画像を見るには ◀ を押します。次 の画像を見るには ▶ を押します。ボタンを 押し続けると、早送りします。




◆ チェック

0000

他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに **飴** (プレゼントアイコン) が表示されます。

■ 液晶モニターの表示切り換え

DISP/BACK ボタンを押すたびに、再生表示モードが切り換わります。







情報表示あり

R

▶ 情報表示なし




★お気に入り (→59ページ)

再生ズーム

1 コマ再生時に画像をズーム(拡大)できます。



 ${f W}$ (広角) 側へズームレ ${f T}$ (望遠) 側へズームレバー バーを回すと縮小します。 を回すと拡大します。



ズームバー

画像の拡大表示中に ▲、▼、◀ または ▶ を押すと、液晶モニターに表示される 節囲を移動できます。





ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。

再生ズームを解除するには、DISP/BACK ボタンを押します。

★ チェック

- ・ 図 リサイズまたは 図 トリミングを使って 図 以下で保存された画像は、再生ズームできません。

顔キレイナビで撮影した画像の再生について

顔キレイナビ(→ 42ページ)を使って撮影した画像を再生すると、② が液晶モニターに表示されます。② ボタンを押すと、検出した顔が拡大表示されます。さらに拡大したいときは、ズームレバーを使ってください。



★ お気に入りを設定する

1 コマ再生時に DISP/BACK ボタンで ★ お気に入りを 選択すると、★ お気に入りのランクを設定できます。

▲ または ▼ で ★ の数 (0~5) を設定します。

■ メモ

★ お気に入りのランク設定は、 **② ピクチャーサーチ** (→ 64 ページ) を行うときに便利です。

|マルチ再生する

再生時に、1 コマ、1 コマ順序付き、2 コマ、9 コマ、··・▲、▼、◀ または ▶ を押して画像を選び、MENU/ 100 コマ(マイクロサムネイル)の一覧を表示して、 **OK** ボタンを押すと、選んだ画像を 1 コマ表示します。 画像を比較したり、見たい画像を選んだりすることが …・9 コマ再生または 100 コマ再生では、▲ または ▼ できます。





レバーを **T**側へ回す たびに表示される 画像が減ります。

- を押してページを切り換えられます。

国 メモ:2コマ再生

SPの Φ4 (高感度2枚撮り) で 撮影した画像を比較するときは2 コマ再生が便利です。



| パノラマを再生する

1 コマ再生時にパノラマ写真を選択して ▼ を押すと、 **パノラマ再生時の操作方法について** パノラマ写真を再生できます。



機能	操作	説明
再生 / 一時停止		再生を開始します。再生が終わると 停止します。再生中にもう一度 ▼ を 押すと、一時停止します。
停止	O (MENU) D	再生を終了します。

┃ □ フォトブックアシスト

お気に入りの画像を集めて、フォトブックを作成できます。

フォトブックを作成する

- **1** 再生メニューから
 □ フォトブックアシスト
 を選びます。
- **1 新規 BOOK** を選びます。



MENU/OK ボタンを押して、フォト ブックの新規作成画面を表示します。



フォトブックを作成する画像の選択方法を選びます。



- ・全画像から選択:保存されているすべての画像 から1枚ずつ選択できます。
- ・サーチして選択: 指定した条件で検索した画像 から選択できます (→ 64 ページ)。
- ★ チェック

640 以下で保存されている画像と動画は選択できません。

- 5 画像を選択します。
 - ・▲ で表示されている画像を選択または選択解 除します。
 - ▼で表示されている画像を表紙にします。

★ チェック

最初に選択した画像は、自動的に表紙と 1 枚目の画像 になります。表紙は、後から ▼ で変更することもでき ます。

6 画像の選択が終わったら、MENU/OK ボタンを押します。



7 **作成終了**を選びます。





👉 チェック

全て選択を選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべての 画像が、フォトブック作成中の画像として選択されます。 8 MENU/OK ボタンを押します。 フォトブックアシストメニューに作成したフォトブックが表示されます。



1 注意

- ・フォトブックで選択できる画像は300枚までです。
- ・画像が1枚も選択されていないフォトブックは削除されます。

♣ 作成したフォトブックについて

- 作成したフォトブックは、付属のソフトウェア「MyFinePix Studio」でも、パソコンに取り込んで使うことができます。
- ・作成したフォトブックで、オリジナル写真集が作れます。 詳しくは、店頭にてご相談いただくか、下記のホームペー ジをご覧ください。

http://fujifilm.jp/personal/print/index.html

作成したフォトブックを見る

作成されているブックを選ぶと、フォトブックの内容 を見ることができます。

◀ または ▶ で次や前の画像に移動できます。

作成したフォトブックを編集/削除する

1 作成したフォトブックを表示しているときに MENU/OK ボタンを押します。



- **2 編集**または**削除**を選びます。
 - 編集:フォトブックの内容を再編集できます。 編集方法は「フォトブックを作成する」と同じ です (→62ページ)。
 - 削除:表示されているフォトブックを削除できます。
 - **画**面の指示にしたがって、フォトブックを編集/削除します。

▮ 🐼 ピクチャーサーチ

画像を検索する

さまざまな条件で、画像を検索できます。

- **1** 再生メニューから **☑ ピクチャーサーチ**を選びます。
- **2 検索条件を選びます**。 以下の条件から選びます。



	Y
検索条件	内容
日付で検索	指定した撮影日の画像を表示します。
顔で検索	指定した顔の情報の画像を表示します。
★ お気に入	指定した ★ お気に入りランクの画像を
りで検索	表示します (→ 59 ページ)。
撮影シーンで 検索	指定した撮影シーンの画像を表示します。
画像タイプで 検索	静止画または動画を表示します。
アップロード	アップロード先を選んで画像を表示し
先で検索	ます (→ 102ページ)。

3 MENU/OK ボタンを押します。



4 検索条件を絞り込みます。

絞り込む条件を選ぶと、条件に合った画像だけが 表示されます。

再生メニューを実行する

検索結果が表示されている画面から再生メニューが実 行できます。

1 検索結果が表示されている画面 (「画像を検索する」の手順4)で MENU/OK ボタンを押します。 メニュー画面が表示されます。



2 メニューを選びます。

メーユーを選びます。 以下の再生メニューから選びます。 それぞれの操作方法は、参照ページ をご覧ください。



メニュー	参照ページ
前 消去	P.65
☑ プロテクト	P.104
■ スライドショー	P.100


■ メモ:サーチ終了

サーチ終了を選ぶと、再生画面に戻ります。

🕅 画像を消去する

再生メニューでは、指定した画像だけを消去したり、メモリーカード内の画像をすべて消去することができます。誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。

MENU/OK ボタンを押して再生メニューを表示させ、 **間 消去**から消去方法を選びます。



1 コマ消去

消去する画像を ◀ または ▶ で選んでから MENU/OK ボタンを押すと、表示されている画像が消去されます。

園 メモ

- MENU/OKボタンを押すと同時に画像が消去されますので、 誤って消去しないようにご注意ください。
- MENU/OK ボタンを繰り返し押すと画像が連続して消去されます。消去する画像を または で選んでから MENU/OK ボタンを押してください。

複数指定消去

✓ が表示されている画像をまとめて消去できます。



国 メモ

プリント予約、プロテクトなどが設定されている画像には、

- が表示されます。
- 1 消去する画像を選んで MENU/OK ボタンを押すと、選択されます。



- 選択された画像は ▼ が表示されます。
- もう一度、MENU/OK ボタンを押す と、選択が解除されます。



2 まとめて消去する画像を選択指定 した後、DISP/BACK ボタンを押しま す。



消去実行画面が表示されます。

実行を選んで、MENU/OK ボタンを 押すと、複数指定消去が実行され ます。





全コマ消去


すべての画像が消去されます。


園 メモ

- ・DISP/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまでに消去した画像は元に戻せません。
- プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください(→104ページ)。
- ・プリント予約を設定している画像を消去しようとすると、 メッセージが表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、その 画像を消去します。

|撮影時の情報を確認する

1 コマ再生時に ☑ (露出補正) ボタンを押すと、撮影時の情報を確認できます。もう一度、押すと情報は消えます。






1 注意:高輝度警告

露出オーバーで白とびした箇所は、点滅して表示されます。



■ヒストグラム表示について

ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ (横軸:明るさ/ 縦軸:ピクセル数) に表したものです。



適正露出の場合:全体的にピクセル の数が多く、山なりに分布します。



露出オーバーの場合:ハイライト のピクセル数が多く、右に偏りま す。



露出アンダーの場合:シャドーの ピクセル数が多く、左に偏ります。



1 注意


被写体によってグラフ形状は異なります。

動画の撮影と再生

▮ 🕰 動画を撮影する

音声付きの動画を撮影できます。

1 モードダイヤルを 📽 (動画) に合わせます。



プログライン 12s スタンプラ 画面に撮影可能時間が 表示されます。

2 F ボタンを押し、**■ ピクセル**を 選びます。



・111 1280 (1280 × 720): ハイビジョン動画

• 640 (640 × 480):標準動画

20 (320 × 240): 記録時間重視
 MFNU/OK ボタンで決定します。

3 DISP/BACK ボタンを押します。 動画撮影画面に戻ります。



4 MENU/OK ボタンを押し、 AF モードを選びます。



- 回 **センター固定**: 画面中央にある被写体にピントを合わせます。
- ・回 コンティニュアス:動きのある被写体の撮影に適しています。AF フレーム内の動いている被写体にピントを合わせ続けます。

MENU/OK ボタンで決定します。

DISP/BACK ボタンを押します。 動画撮影画面に戻ります。



6 シャッターボタンを全押しします。 動画撮影を開始し、ズーム調整を行います。



■動画撮影中のズーム操作

このカメラでは動画撮影中にズームの操作ができます。 セットアップメニューで \Box デジタルまたは \Box 光学を 選びます (\rightarrow 113 ページ)。

DI デジタル:ズーム操作を行うことによって、画質が低下することがあります。

◯団 光学:撮影中にズーム操作を行うと、カメラの動作音 が録音されます。


園 メモ

撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありません。



撮影中は、●RECの文字 と残り時間のカウント ダウンが表示されます。

もう一度シャッターボタンを押し て、撮影を終了します。



**** 注意

メモリーカードに記録中は背面のインジケーターランプ が点灯します。動画撮影中またはインジケーターランプ 点灯中に電池カバーを開けないでください。撮影した動 画が再生できなくなります。

◆ チェック

- 露出とホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動画の色と明るさが、撮影前の画面表示と異なることがあります。
- 動画のファイル形式は、モノラル音声付き Motion JPEG 形式です。
- セットアップメニューの **■EVF/LCD 表示**のフレームレート設定 (→ 113 ページ) は、**30fps** に固定されます。
- 長時間動画を撮影したり、周りの温度が高い場所で使用した場合に、カメラの温度が高くなることがありますが、故障ではありません。

**** 注意

- ・音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふ さがないようご注意ください。
- 高輝度の被写体を撮影すると、縦スジや横スジが入ることが ありますが故障ではありません。

🦆 ブレ防止モード

このカメラでは、暗い場所でも手ブレや被写体ブレを軽減し、ノイズを抑えた高感度により背景まで明るく撮影できます。セットアップメニューの **プレ防止モード**で、(♠) 常時または **OFF** を選択できます (→ 113 ページ)。

★ チェック

三脚使用時は **四 ブレ防止モード**を **OFF** にすることをおすすめします。

1 注意

シーンや撮影方法によっては、ブレが残ることがあります。

▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択すると、**☆** が表示されます。

動画アイコン




動画再生時の操作方法について

機能	操作	説明
再生 / 一時停止		再生を開始します。再生が終わると 停止します。再生中にもう一度 ▼ を押すと、一時停止します。
停止		再生を終了します。
早送り / 巻き戻し		再生中に ◀ または ▶ を押し続ける と巻き戻し / 早送りします。
コマ送り		一時停止中に ◀ または ▶ を押すと コマ送りします。
動画の消去		停止中に 面(▲)を押すと、現在表示中の動画を消去できます。

機能	操作	説明
再生音量の 調節	+	再生中に MENU/OK ボタンを押すと、 再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押して動画の再生音量を選び、MENU/OK ボタンで決定します。 ・動画の再生音量は、セットアップ メニューでも設定できます (→ 118 ページ)。

動画再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。



■ メモ:パソコンで動画を再生する

パソコンで動画を再生するときは、カメラをパソコンに接続して、動画をパソコンに転送してください (→ 73 ページ)。

**** 注意

スピーカーを指などでふさがないでください。音が聞き取り にくくなります。


画像をテレビで見る

| テレビに接続する

テレビに接続すると、写真やスライドショー(→100ページ)を大勢で楽しむことができます。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- 2 付属の専用 USB・A/V(音声/映像)ケーブルでカメラとテレビを接続します。





- ・USB ケーブルと HDMI ケーブルを同時に接続できません。
- ・HDMI ケーブルで接続しているときは、テレビには記録された画像と音声が出力されます。

- 3 テレビの入力をビデオ入力(HDMI 入力)に切り換えます。 テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書を参照してください。

1 注意

ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

- ・音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。

画像をパソコンに転送する

▮パソコンと接続する

付属のソフトウェア(Windows: MyFinePix Studio、Macintosh: FinePixViewer)を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。カメラとパソコンを接続する前に、ソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

Windows にソフトウェア「MyFinePix Studio」をインストールする



インストールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境		
OS *1	Windows 7 (SP1) / Windows Vista (SP2)	Windows XP (SP3)	
CPU	Pentium4、3 GHz 相当以上 (Core 2 Duo、2.4 GHz 以上) *2	Pentium4、2GHz相当以上 (Core 2 Duo、2.4GHz以上) *2	
メモリ	1 GB 以上 512 MB 以上 (1 GB 以上) ¹ 2		
ハードディスク 空き容量	2GB以上		
ディスプレイ	DirectX 9 以上対応のビデオカード(推奨)	DirectX 7 以上対応のビデオカード(必須)*3	
712701	1,024 × 768 ドット以上 フルカラー		
その他	 本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外 自動更新機能、画像ネットサービス、メール添付機能などの使用時に、インターネット接続ができる環境(ブロードバンド環境が推奨)が必要 .NET Framework のインストールが必要な場合も、インターネット接続ができる環境が必要 		

^{*1} すべてプリインストールされたモデルのみ。

**** 注意

上記に記載されている以外の Windows OS では使用できません。自作パソコンや、OS をアップグレードしたパソコンは、動作保証外です。

^{*2} HD 動画を再生するための推奨動作環境。

^{*3} DirectX 7 に対応していないパソコンにインストールすると、正常に動作しない場合があります。詳しくは、ご使用のパソコンメーカーにお問い合わせください。

- 2 パソコンを起動します。 コンピューターの管理者アカウント(例えば、 「Administrator」)でログインしてください。
- 3 起動中のアプリケーションを終了して、付属 のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。 インストーラーが自動で起動します。

■ Windows 7/Windows Vista をお使いの方へ

同梱の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」 ウィンドウが表示された場合は、**SETUP.EXE の実行**を クリックしてください。「ユーザーアカウント制御」 ウィ ンドウが表示されるので、**はい**(Windows Vista では**続** 行)をクリックしてください。

♣ インストーラーを手動で起動する

インストーラーが自動起動しない場合は、手動で起動させ ます。

- 1 スタートメニューから**コンピューター** (Windows 7) / **コンピュータ** (Windows Vista) / **マイコンピュータ** (Windows XP) をクリックします。
- **2 FINEPIX** の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。「FINEPIX」ウィンドウが表示されます。
- **3 SETUP** または **SETUP.EXE** をダブルクリックします。
- **4 MyFinePix Studio のインストール**をクリックします。

画面の指示にしたがってソフトウェアをインストールしてください (Windows Media Playerや DirectX、.NET Frameworkが CD-ROMの中身よりも古いバージョンの場合は、これらのソフトウェアをインストールします)。

5 「インストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、CD-ROM をパソコンから取り出してください。

これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」(→78ページ)に進んでください。

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Windows から MyFinePix Studio をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に MyFinePix Studioを終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 コントロールパネルを開き、「プログラムのアンインストール」(Windows 7/Windows Vista)または「プログラムの追加と削除」(Windows XP)でMyFinePix Studioを削除してください。
- 2 確認ダイアログが表示されたら、メッセージをよくお 読みの上、**OK** をクリックしてください。

Macintosh にソフトウェア「FinePixViewer」をインストールする

1 お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境	
CPU	PowerPC または Intel processor (Core 2 Duo 以上) *2	
OS *1	Mac OS X (バージョン 10.3.9 ~ 10.6)	
メモリ	256MB以上(1GB以上) ¹²	
ハードディスク	インストールに必要な容量: 200 MB 以上	
空き容量	動作に必要な容量 400 MB 以上	
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上	
その他	本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外	

^{*1} すべてプリインストールされたモデルのみ。

- 2 パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。
- **3** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れ、**Installer for MacOS X** をダブルクリックします。

^{*2} HD 動画を再生するための推奨動作環境。

[※] 最新の対応 OS については、下記のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/index.html

4 FinePixViewer のインストールをクリックします。

画面の指示にしたがって、ソフトウェアをインストールします。管理者パスワードの入力画面が表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、**OK**をクリックしてください。

- 5 「FinePixViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示されます。**終 ア**をクリックしてください。
- 6 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

**** 注意

Web ブラウザに Safari をご使用の場合、CD-ROM を取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。

その場合は、Dock 内にある Safari のアイコンをクリックして起動し、アプリケーションメニューの **Safari - Safari を終了**を選択して終了させてから、CD-ROM を取り出します。

- 7 FinePix Viewer を自動起動させます。
 - Mac OS X (バージョン 10.5 以前) について
 - 1アプリケーションフォルダからイメージキャプ チャ (Image Capture) を起動します。
 - **2 イメージキャプチャ**メニューより**環境設定**を選択します。
 - 3 カメラを接続したときに起動する項目からその 他を選択します。
 - **4アプリケーション**フォルダから **FPVBridge** を選択し、**開く**ボタンをクリックします。
 - 5イメージキャプチャを終了します。
 - Mac OS X (バージョン 10.6) について
 - **1** あらかじめカメラを接続しておき、カメラの電源をオンにします。
 - **2 アプリケーション**フォルダから**イメージキャプ チャ(Image Capture)**を起動します。デバイス欄に、接続したカメラが表示されます。
 - 3 接続したカメラの動作設定を選択します。この カメラを接続時に開くアプリケーション欄で、 その他から FPVBridge を選択し、選択ボタ ンをクリックします。
 - 4イメージキャプチャを終了します。

これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Macintosh から FinePixViewer をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 アプリケーションフォルダにインストールされた FinePixViewer フォルダをドラッグして、「ゴミ箱」に 入れます。
- 2 Finder メニューのゴミ箱を空にするを選びます。

カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。Windows をお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがありますので、あらかじめご用意ください。

- 1 ソフトウェアをインストールしたパソコンを 起動します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続します。



USB ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USB ハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。

- 4 ▶ (再生) ボタンを長押しして、カメラの電源 をオンにします。
- 5 画像を転送します。 ソフトウェアが自動的に起動するので、画面の指示にしたがって画像をパソコンにコピーします。 転送を中止して終了するには、**キャンセル**をクリックします。
- **カメラとパソコンの接続を外します**。 画像の保存が完了したら、カメラの電源をオフに してから USB ケーブルを外してください。

1 注意

- 画像をコピーするときは、電池切れに注意してください。通信中に電源がオフになると、メモリーカード内のデータが破壊されることがあります。
- ・メモリーカード内に大量の画像がある場合は、ソフトウェア の起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないことが あります。このような場合は、お手元のカードリーダを使っ て、転送してください。
- ・カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケー ターランプが消灯していることを確認してください。

- カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでください。メモリーカードのデータが壊れたり、データが消えることがあります。
 - カメラの電源をオフにする
- USB ケーブルを抜く
- メモリーカードを抜く
- メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外したあとに行ってください。
- ・ソフトウェアが自動起動しないときは、正しくインストール されていない可能性があります。パソコンとカメラの接続を 外して、ソフトウェアを再インストールしてください。
- ソフトウェアでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存 してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソ コンのようにご利用になれないことがあります。
- パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラを取り外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。
- インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイ ダ接続料金などはお客様のご負担となります。

ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプ をご覧ください。 0000

|| プリンターにカメラをつないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 プリンターにつないでプリントできます。



プリンターに接続する

1 付属の専用 USB・A/V(音声 / 映像)ケーブルでカメラとプリンターを接続し、プリンターの電源を入れます。



液晶モニターに USB 接続画面が表示され、その 後ピクトブリッジ画面が表示されます。



その場で選んでプリントする

1 プリントしたい画像を選びます。



2 プリント枚数を指定します。 最大 99 枚まで設定できます。



- **3** 手順 1 と 2 を繰り返し、プリントしたい画像をすべて選びます。
- **4 MENU/OK** ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





5 もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 プリントが開始されます。



- プリント枚数を 1 枚も指定せずに MENU/OK ボタンを押すと、 表示中の画像が 1 枚プリントされます。
- お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。

■ メモ:日付を入れてプリントする

撮影した日付を入れてプリントするには、手順1または2で DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブリッジの設定画面が表示 されますので、▲ または ▼ を押して、日付ありブリント G を 選び、MENU/OK ボタンを押して決定します。

- 日付を印字したくないときは、日付なしプリントを選びます。
- ・日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、 日付ありプリント でが選べません。

プリント予約した設定でプリントする

□ プリント予約 (DPOF) (→83 ページ) であらか じめ選んだ画像を設定した枚数分プリントします。

1 DISP/BACK ボタンを押します。 ピクトブリッジの設定画面が表示されます。



2 ♣ 予約プリントを選びます。





MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





4 もう一度MENU/OKボタンを押します。 プリントが開始されます。



■プリントの中止

プリント中に DISP/BACK ボタンを 押すと、プリントを中止します。 プリンターによっては、すぐに中 止できないことやプリントの途中 で停止することがあります。プリ ントの途中で動作が止まってし



まったときは、カメラの電源をいったんオフにしてから、 もう一度電源をオンにしてください。

🎥 プリンターとの接続を切るには

カメラの液晶モニターに**プリント中**と表示されていないことを確認してから、カメラの電源をオフにして、USBケーブルを取り外します。

★ チェック

- このカメラでフォーマットしたメモリーカードを使って、プリントしてください。
- カメラとプリンターを USB ケーブルで直接つないでいるときは、フチあり / フチなしや印字品質、用紙サイズなどはプリンター側の設定になります。

| プリントサービス店でプリントする(お店プリント)

「お店プリント」とは、**四プリント予約(DPOF)**(→84ページ)であらかじめ DPOF 指定(→141ページ)した画像の入ったメモリーカードをフジカラーデジカメプリントサービス取扱店にお持ちいただき、「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプリントできるサービスです。プリントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ設定できるので、店頭での時間や手間を省けます。

デジタルカメラ







メモリーカード



フジカラーデジカメプリントサービス店



事前にカメラでプリントする画像と枚数を設定します (プリント予約 (DPOF) → 81 ページ)。

画像の入ったメモリーカード をカメラから取り出します。

り

メモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、手 軽に高画質でプリントできます。

詳細は、http://fujifilm.jp/personal/print/index. html を参照してください。

■デジカメプリントのご注文について

- ・カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店の店頭で、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無を指定できます。お店のプリント受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文できます。
- ・一部の店舗では、DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。
- ・パソコンに保存した画像なら、インターネットでもデジカメプリントをご注文いただけます。画像をパソコンに転送する方法は、71ページをご参照ください。
- ・日付プリントする場合は、撮影時にすでにカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください(→ 22 ページ)。
- ・パノラマモードで撮影した画像は、ワイドなパノラマプリントでお楽しみいただくことができます。プリント取扱店にて「パノラマプリント」とご指定の上ご注文ください(「パノラマプリント」はお店のプリント受付機ではご注文できません。プリント取扱店店頭にてご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご覧ください。http://fuiifilm.jp/personal/print/photo/panoramaprint/index.html

■プリントする画像を指定する(■ プリント予約(DPOF))

F- モードメニュー(再生) の **P プリント予約 (DPOF)** であらかじめ DPOF 指定 (プリント予約) しておくと、カメラを PictBridge 対応プリンターに直接つないでプリントしたり (→80 ページ)、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店でお店プリントするとき (→83 ページ) に、指定した内容で簡単にプリントできます。

■ DPOF 指定

DPOF(ディーポフ)とは、Digital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無などの指定情報を、メモリーカードなどに記録するときの形式です。



■ 日付あり設定 / 日付なし設定

F-モードメニュー(再生)で □ プリント予約 (DPOF) を選びます (→ 99 ページ)。



2 日付あり設定または**日付なし設定** を選びます。



一日付あり設定:撮影日を印字します。 日付あり設定:撮影日を印字します。 日付なし設定 全コマ解験 日付なし設定:撮影日を印字しません。 **3** MENU/OK ボタンを押します。



4 DPOF 指定する画像を選びます。



5 プリント枚数を選びます (最大 99枚)。



DPOF 指定を取り消したいときは、プリント枚数が0になるまで▼を押します。



- ・顔キレイナビ (→ 42 ページ) で撮影した画像 (型) が表示された画像) の場合、図 ボタンを押すと、カメラが検出した顔の数と同じプリント枚数が設定されます。
- 6 プリントしたいすべての画像に対して手順4と5を行います。



設定した内容を保存して終了するには、MENU/OKボタンを、設定を変更せずに終了するには、DISP/BACKボタンを押します。

7 合計枚数を確認して、もう一度 MENU/OK ボタンを押します。



DPOF 指定(プリント予約)した画像には、再生時に A が表示されます。



- 同じメモリーカードで最大 999 枚まで DPOF 指定することができます。
- ・別のカメラで DPOF 指定された画像がメモリーカードに入っているときは、右図のようなメッセージが表示されます。 MENU/OK ボタンを押して、すでに設定されている DPOF 指定を取り消し、DPOF 指定をし直してください。



日付あり/日付なしはプリンターの設定による場合がありますので、お使いのプリンターの設定を確認してください。

■ 全コマ解除

現在設定されている DPOF 指定 (プリント予約)を一度に解除できます。



全コマ解除を選び、MENU/OKボタンを押すと、確認画面が表示さ

れます。もう一度、MENU/OK ボタンを押すと、DPOF 指定がすべて解除されます。

メニューを使いこなす

撮影の設定を変える — F-モードメニュー(撮影)

画像のサイズや感度、色調など、撮影時に使う機能を設定できます。

F-モードメニュー(撮影)の使い方

f ボタンを押します。**f**-モードメニュー(撮影)が表示されます。



4 設定を変更します。



2 変更する項目を選びます。



5 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



3 設定の変更に移ります。



6 DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面に戻ります。



F-モードメニュー(撮影)一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
		AUTO/AUTO (800)/		
180 感度	 光に対する感度を変更できます。	AUTO (400)/6400 S	AUTO	P.87
1	九に対する感長を変更できます。	3200 \$ /1600/800/	AUTU	P.07
		400/200/100/64		
	撮影する画像の大きさを変更できま	4:3/ 3:2/ 16:9/		
● 画像サイズ		M 4:3/M 3:2/M 16:9/	4:3	P.87
	ਰ ·	S 4:3/ S 3:2/ S 16:9		
☐ FINEPIX カラー	色調を変更できます。	sip/Or/Br	STD.	P.88

感度を変更する(1001 感度)

光に対する感度を変更できます。感度の設定値が大きい ほど、暗い場所での撮影が可能になります。ただし、高 …(ピクセル) が大きいほど画質が良くなり、小さいほ 感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。条 !! どより多くの枚数を記録することができます。 件に合わせて感度設定を使い分けてください。

■ 感度設定 AUTO について

- AUTO、AUTO()の場合、被写体の明るさに応 じて感度が自動的に設定されます。
- ・AUTO()では、自動的に設定される感度の上限 を選べます。例えば **AUTO (800)** の場合、最高 ISO 800 まで自動的に感度が上がります。
- AUTO 以外のときは設定値が表示されます。

★ チェック

M 威度は、カメラの電源をオフにしても保持されます。

画像の大きさを変える(🖪 画像サイズ)

記録する画像の大きさを変更できます。画像サイズ

設定	用途例		
4:3	A 2		
3:2	A3、四切(254mm × 305mm)、四切 W サイズ 程度で印刷する場合に適しています。		
16:9	性反に印刷9句物口に週UCVは9。 		
M 4:3	 六切(203mm × 255mm)、A4 サイズ程度で印刷		
₩ 3:2	八切(203mm × 255mm)、A4 リイス住長で印刷 する場合に適しています。		
M 16:9	19 公場口に辿していより。		
S 4:3	DSC (89mm × 119mm), L (89mm × 127mm),		
S 3:2	DSC (89mm × 179mm)、E (89mm × 12/mm) A6サイズ程度で印刷する場合に適しています 		
S 16:9			

現在の設定で撮影可能な枚数 (→ 142 ページ) が、画 面に表示されます。

★ チェック

【3 画像サイズは、カメラの電源をオフにしても撮影モードを 切り換えても保持されます。

■画像の縦横比について

画像の縦横比によって撮影できる範囲が異なります。用途に合わせて縦横比を選択してください。

設定	説明	
4:3	縦横比は 4:3 になります (通常)。	
3:2	画像の縦横比がフィルムや ポストカードと同じ3:2に なります。	
16:9	画像の縦横比が 16:9 になり、ハイビジョンテレビでの再生に適しています。	

色調を変更する(FINEPIX カラー)

色調を変更できます。色鮮やかに撮影したり、白黒で 撮影できます。

設定	説明
スタンダード	標準的なコントラストと色味で撮影しま
人タンタート	す。通常はこの設定でお使いください。
	鮮やかなコントラストと色味で撮影しま
クローム	す。花や青空や深緑などの風景に適して
	います。
モノクロ	白黒の画像を撮影します。

スタンダード以外に設定すると、画面にアイコンが表示されます。

● チェック

- 設定した色調は、電源をオフにしても撮影モードを切り換えても保持されます。
- ・被写体によっては**クローム**の効果がわかりにくい場合や、 シーンによっては効果が異なる場合があります。また、画面 でも効果がわからない場合があります。

|撮影の設定を変える ― 撮影メニュー


測光やホワイトバランスなど、撮影時に使う機能を設 定できます。

撮影メニューの使い方

- 1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。
- 2 変更する項目を選びます。



3 設定の変更に移ります。





MENU/OK ボタンを押して、決定します。



DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面に戻ります。





撮影メニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
グーュー切口	モードダイヤルが SP のときに、好きな		工物田印时	多無・・フ
□ シーン選択	シーンポジションを選んで、モードダイヤ			P.31
	ルに割り当てることができます。		•	1.01
	Wichigh Cocch CCC 9 8	AUTO/AUTO (800)/AUTO (400)/		
ISD 感度	光に対する感度を変更できます。	6400 S /3200 S /1600/	AUTO	P.87
	July District Constitution	800/400/200/100/64	""	1 .07
		4:3/ 3:2/ 16:9/		
【 動像サイズ	撮影する画像の大きさを変更できます。	M 4:3/M 3:2/M 16:9/	4:3	P.87
		§ 4:3/ § 3:2/ § 16:9		
■ 画質モード	撮影する画像の画質を変更できます。	FINE/NORMAL	NORMAL	P.91
FINEPIX カラー	色調を変更できます。	Šip / Če / Še	STD	P.88
Ⅲ ホワイトバランス	光源による色の違いを調整できます。	AUTO/具/☀/卷/∺/∺/ ∺/♣	AUT0	P.91
⑤ シャープネス	輪郭強調の度合いを変更できます。	HARD/STD/SOFT	STD	P. 92
■ 測光	カメラが被写体の明るさを測定する方法を	0 /[•]/[]	©	P.93
図 測元	変更できます。	@/[•]/[_]	[6]	P.93
■ AFモード	ピントを合わせるエリアを変更できます。	∄/+/♪/□/☳	∄	P.93
◎ 個人認識	顔画像と一緒に個人の名前や誕生日などの			P.95
	情報を登録することができます。	-		1.30
■ 方式	撮影モードが PANORAMA のときに、パノラマ撮	マニュアル / オート	皿 オート	P.34
	影の方式を設定します。			1 .04
	連写を 凸AE ブラケティング に設定して			
☐ AE ブラケティング	撮影するときに、撮影する画像の明るさ	$\pm \frac{1}{3}$ EV/ $\pm \frac{2}{3}$ EV/ $\pm \frac{1}{2}$ EV	± ½ EV	P.98
	(露出)の範囲を設定できます。			
(理) フラッシュ	撮影目的や撮影条件に合わせたフラッシュ	- ² / ₃ EV ~+ ² / ₃ EV	± o	P.98
	の発光量を調節できます。	(約 ⅓EV ステップ)		50
■ カスタム保存	撮影モード P、S、A、M の撮影設定を保	<u> </u>	_	P.41
	存できます。			' ' '

圧縮率を変更する(回覧モード)

用途に合わせて記録画像の圧縮率を変更できます。

設定	説 明	
FINE	圧縮率が低いため画質を優先するモードです。	
NORMAL	圧縮率が高いため撮影枚数を優先するモード です。	

色合いを調節する(四3 ホワイトバランス)

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影できます(「ホワイトバランス」とは→141ページ)。

	フィーハフラス」 CIG ・1 中1
設定	説明
AUTO	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。
AUIU	通常の撮影では、 AUTO をおすすめします。
	白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを
Q.	測定します。特殊な光源を使って撮影するときな
	ど、他のホワイトバランスでは、望ましい結果が
	得られない場合に適しています (→ 92 ページ)。
*	晴天の屋外での撮影用です。
鳌	曇天や日陰などでの撮影用です。
₩í	昼光色蛍光灯の下での撮影用です。
₩2	昼白色蛍光灯の下での撮影用です。
辫	白色蛍光灯の下での撮影用です。
- <u>Ņ</u> -	電球、白熱灯の下での撮影用です。

人物の顔をアップで撮影するときや特殊な光源を使って撮影するときなど、AUTOの設定で望んだような結果が得られないときは、光源にあったホワイトバランスを選ぶかカスタムホワイトバランス(→92ページ)をお使いください。

★ チェック

- フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定 になります(口カスタムホワイトバランスを除く)。光源 の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止に設定してください(→47ページ)。
- 撮影環境によって撮影結果が変わります。撮影後は画像を再生して、色味を確認してください。

■ □ カスタムホワイトバランスを測定する

自分でホワイトバランスを測定します。あらかじめ白い紙などの被写体をご用意ください。

園 メモ:カスタムホワイトバランスの活用例

白い紙の代わりに、色のついたものを使用すると、それを白の基準にするため、色味を意図的に変更することができます。

- 1 撮影メニューから □ カスタムホワイトバランスを選びます。
- 2 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。
- 3 シャッターボタンを全押しして測 定します。

園 メモ

前回取得したホワイトバランスを使用する には、シャッターボタンの代わりに MENU/ OK ボタンを押します。



4

「GOOD!」と表示されたら、MENU/OK ボタンを押して決定します。



「OVER」または「UNDER」と表示された場合は、ホワイトバランスを正しく測定できていません。



「OVER」と表示されたときは「- (マイナス)」 側に、「UNDER」と表示されたときは「+ (プラス)」側に露出補正(→56ページ)してから、 再度測定してください。

画像の輪郭を強調 / やわらかくする

(昏) シャープネス)

輪郭をやわらかくしたいときや強調したいときに使用 します。

設定	説明	
ハード	輪郭を強調します。建物、文字などを鮮明に	
//- 1	撮影したい場合に適しています。	
スタンダード 通常の撮影に最適なシャープネスにします。		
ソフト	輪郭をやわらかく表現します。人物の肌など	
	をソフトに撮影したい場合に適しています。	

明るさの測定方法を変更する(回測光)

カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な明るさ(露出)にならないときに使用します。顔キレイナビが **ON** のときは、測光は設定できません。

設定	説明		
	シーン自動認識により、さまざまな撮影状況		
回 マルチ	で適正な露出が得られます。通常の撮影で		
	は、 回 (マルチ)をおすすめします。		
	画面中央部の露出が最適になるように測光し		
	ます。逆光時など、被写体と背景の明るさが		
[•] スポット	大きく異なるときなどに使用します。		
	スポット測光時には、測光したい被写体を画		
	面中央に配置して撮影してください。		
	画面全体を平均して測光します。構図や被写		
 Γ	体により露出が変化しにくい特長があり、白		
	や黒の服を着た人、風景の撮影などに使用し		
	ます。		

ピントを合わせるエリアを変える

(**国**AFモード)

ピント合わせのエリアを変更できます。ただし、マクロ撮影時は、ピントは常に中央付近に固定されます。 顔キレイナビが **ON** のときは、AF モードは設定できません。

■ 回 センター固定

画面中央にある被写体にピントを合わせます。AF/AE ロック撮影(\rightarrow 44 ページ)と併用すると、より効果的です。

■ 🖅 オートエリア

シャッターボタンを半押しすると、画面中央付近にあるコントラストが高い被写体を自動認識して、その被写体にピントを合わせます。







AF フレーム

■ ① エリア選択

画面内でピントを合わせる位置 を変更できます。三脚で固定し て構図を決めてから、ピントを 合わせる位置を変えるときなど に使用します。



▲、▼、■、▶ でピントを合わせたい位置にターゲットポイントを移動します。位置が決まったら MENU/OK ボタンを押して決定します。

🗲 チェック

- ピントを合わせたい位置に AF フレームが表示されない場合は、回 センター固定を選び、AF/AE ロック (→ 44 ページ)でピント合わせをしてください。
- ・ 図 エリア選択は、AF フレームの位置にかかわらず、露出合わせを常に画面中央付近で行います。画面中央にない被写体に露出を合わせるには、AF/AE ロック (→ 44ページ)を使用してください。

■ 回 コンティニュアス

動きのある被写体の撮影に適しています。AF フレーム 内の動いている被写体にピントを合わせ続けます。

👉 チェック

回 コンティニュアスを設定しているときは、シャッターボタンを押さなくても常にピントを合わせ続けるため、電池の消耗が早くなります。電池残量にご注意下さい。

■ 🗓 自動追尾

被写体の動きに合わせて枠が移動しピントを合わせ続けます。 被写体に画面中央の枠を合わせ、

▼ を押すと、自動追尾を開始します。



顔と個人情報を登録する(回)個人認識)

個人認識情報を登録すると、登録した人の顔に優先的 にピントや露出を合わせて撮影したり、再生時に登録 した内容(名前や誕生日など)を表示したりできます。

新規登録する

■ 撮影

1 **回 個人認識**から**新規登録**を選びます。



2 MENU/OK ボタンを押します。 撮影画面に変わります。



3 ガイドに合わせて撮影します。 正面の顔を撮影します。



- 藤をガイドに合わせて 撮影してください EMS やめる
- **4 MENU/OK** ボタンを押します。 個人情報画面が表示されます。



★ チェック

「! 登録できませんでした」とメッセージが表示された場合は 登録されません。再度撮影を行なってください。

- 名前の設定
- 1 個人情報画面で**名前**を選びます。



MENU/OK ボタンを押します。名前入力画面が表示されます。



- 3 名前を入力します。
- 4 入力が終わったら**設定**にカーソル を移動します。



5 MENU/OK ボタンを押します。



- 入力できる文字は、アルファベット大文字/記号、数字で最大14文字です。
- ・個人情報画面でカテゴリーを選ぶと、リストから属性を選んで登録できます。
- 個人認識機能を使用しない場合は 図 個人認識メニューの個人認識を OFF にしてください。

■ 誕生日の設定

1 個人情報画面で**誕生日**を選びます。



MENU/OK ボタンを押します。誕生日設定画面が表示されます。



- 3 日時設定 (→ 22 ページ) と同じ要領で誕生 日の年月日を入力します。
- **4** MENU/OK ボタンを押します。



- 顔の拡大再生時、画像の撮影日と緑色の枠が表示された人物の誕生日が一致すると、名前とともに「Happy Birthday!」が表示されます。
- 撮影モードがSPの ※ ベビーで顔キレイナビが ON のときは、3歳までの子供の月齢/年齢が表示されます。

表示/編集する

- 1 **図 個人認識から表示 / 編集**を選びます。 登録情報画面が表示されます。
- 2 登録または確認する個人を選びます。



MENU/OK ボタンを押します。個人情報画面が表示されます。



4 登録を確認したり新規設定と同じ要領で編集 したりします。

- ・画像入替えを選ぶと、撮影しなおして画像を入れ替えることができます。
- ・登録を削除するには、 🔟 個人認識で登録削除を選びます。

登録おすすめ機能

撮影メニューから 回 個人認識を選び、登録おすすめ 機能を ON にします。顔キレイナビを ON にして撮影すると、何回か撮影された同じ顔を自動で検出します。

★ チェック

- ・撮影回数の多い顔を認識したときは「**回 この人物を登録しますか?**」とメッセージが表示されます。MENU/OK を押すと個人情報画面が表示され、新規登録ができます。
- 登録おすすめ機能だけでは極端に認識されにくい場合があります。あらかじめ新規登録から登録することをおすすめします。

●個人認識について

- 最大で8人までの情報を登録できます。
- すでに8人の情報が登録されている場合は、登録おすすめ機能は実行できません。
- ・撮影時、**回個人認識**で登録されている人の顔を複数認識した場合、顔の上に緑色または橙色の枠が表示されます。緑色の枠が表示された人物 1 人のみ、登録した名前が画面に表示されます。その他の顔の上には白色の枠が表示されます。名前が未登録の場合は、--- が表示されます。

1 注意

以下のようなときは、個人認識ができなかったり、正しく 認識されなかったりする場合があります。

- 顔が正面を向いていない。
- 顔が画面に収まっていない。
- ・顔の特徴が異なる(年齢によるものや表情など)。
- 逆光・暗いシーンなど。

■ 再生画面で個人認識情報を削除するには

再生メニュー (→ 101 ページ) の **図 認識情報削除**で、 選択した画像に登録された個人認識情報を削除できます。

□ リサイズまたは □ トリミングを使って Ⅰ 以下で保存された画像の個人認識情報は削除できません。

<u>ブラケティング撮影時に明るさを変える</u> 範囲を設定する(**国** AE ブラケティング)

連写を **哈 AE ブラケティング**に設定すると、画像の明るさ(露出)を変えながら「適正」、「オーバー(明るい)」、「アンダー(暗い)」の順に最大3コマ連続して撮影できます (→53ページ)。

ここでは、ブラケティング撮影時に明るさを変える範 得られない場合があります。 囲 (EV値)を± 1/2 EV、± 2/3 EV、± 1 EV から設定 できます。

★ チェック

- •「オーバー」または「アンダー」のときの明るさが、カメラの露出制御範囲を超えている場合、設定した EV 値では撮影できないことがあります。
- ・「EV」とは→ 141 ページ

フラッシュの発光量を変える

(四 フラッシュ)

撮影目的や撮影条件に合わせてフラッシュの発光量を 変更できます。

被写体の条件や撮影距離などによっては、光量補正の効果が 得られない場合があります。

メニューを使いこなす

∥ 再生の設定を変える — *F* **- モードメニュー(再生)**

プリント、スライドショーなど、画像の再生時に使う 🖟 - モードメニュー(再生)一覧 機能を設定できます。

F-モードメニュー(再生)の使い方

▶ ボタンを押します。 再生モードに切り換わります。

- **2 F** ボタンを押します。 **F**-モードメニュー(再生)が表示 されます。



変更する項目を選びます。



設定の変更に移ります。



設定を変更します。



MENU/OK ボタンを押して、決定し ます。



メニュー項目	機能	参照ページ
☑ フォトブック アシスト	お気に入りの画像を集めて、フォトブックを作成できます。	P.62
■ スライドショー	画像を順番に自動再生します。	P.100
▲ プリント予約 (DPOF)	DPOF や PictBridge 対応 のプリンターでプリントす る画像を指定します。	P.84

連続して再生する(📵 スライドショー)

撮影した画像を順番に自動再生します。

- スライドショーの種類を指定して MENU/OK ボタンを押すと、スライドショーが開始します。
- ・途中でスライドショーを中止するには、MENU/OK ボタンを押します。

メニュー項目	機能
ノーマル /	◀ または ▶ を押してコマ送りできます。
フェード	フェードを選択すると、画像がフェードアウ
71-1	トしながら、切り換わります。
	◀ または ▶ を押してコマ送りできます。顔
ノーマル 🖭/	キレイナビ(→ 42 ページ)で撮影した画像
フェード 🖭	の場合は、検出した顔も拡大表示して再生し
	ます。
マルチ	複数コマを一度に表示できます。

国 メモ:ガイダンス

DISP/BACK ボタンを押すと、液晶モニターにガイダンスが表示されます。

● チェック

- 動画は自動的に再生が始まり、再生が終了すると次の画像に 進みます。
- ・スライドショー中は、自動電源 OFF は機能しません。

∥再生の設定を変える ― 再生メニュー

プロテクトやトリミングなど、画像の再生時に使う機能を設定できます。

再生メニューの使い方



MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。



3 変更する項目を選びます。



4 設定の変更に移ります。



5 設定を変更します。



6 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



再生メニュー一覧

メニュー項目	機能	参照ページ
☑ フォトブック	お気に入りの画像を集めて、	P 62
アシスト	フォトブックを作成できます。	P.02

メニュー項目	機能	参照ページ
₫ ピクチャー サーチ	さまざまな条件で、画像を検 索できます。	P.64
面 消去	画像を 1 コマずつ消去したり、 全コマまとめて消去できます。	P.65
	アップロード指定すると、パソコンと接続した時に YouTube、FACEBOOK、mixi に動画や静止画を自動的にアップロードできます。	P.102
■ スライドショー	画像を順番に自動再生します。	P.100
◎ 赤目補正	顔キレイナビで撮影した画像 の赤目を補正します。	P.104
⊶ プロテクト	誤って画像を消去しないよう に、画像をプロテクトします。	P.104
■ トリミング	必要な部分を切り抜いた画像 のコピーを作ります。	P.105
🖫 リサイズ	画像のサイズを小さくします。	P.106
② 画像回転	画像を回転させます。	P.107
☑ ボイスメモ	画像に音声メモを付けます。	P.108
② 認識情報削除	登録されている個人認識情報 を削除できます。	P.97
■ プリント予約 (DPOF)	DPOF や PictBridge 対 応 の プリンターでプリントする画 像を指定します。	P.84
夏 表示比率	4:3 で撮影された静止画を HD 出力のテレビで再生するとき の表示比率を選べます。	P.110

画像や動画をアップロード予約する

画像や動画を選んでYouTube やFACEBOOK、mixiへのアップロード先を設定できます。

再生メニューで **図 アップロード先設定**を選んで下さい。

■ アップロード予約 / 解除

1 アップロード先を選びます。



2 MENU/OK ボタンを押します。



3 アップロード予約する画像または 解除する画像を選びます。



- 4 MENU/OK ボタンを押して、決定します。
 - ・アップロード予約されていない画 像を選んで MENU/OK ボタンを押す と、予約を設定します。
 - アップロード予約されている画像 を選んで MENU/OK ボタンを押すと、 予約を解除します。
- 5 手順3と4を繰り返して、必要に 応じて他の画像にもアップロード 予約を設定します。

設定を終了するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。



まく 園

- ・アップロード先が YouTube の場合、動画のみアップロードできます。

■ 全コマ解除

すべての画像のアップロード予約を解除します。

全コマ解除を選びます。

全コマ解除画面が表示されます。





2 実行を選びます。



3 MENU/OK ボタンを押します。 すべての画像のアップロード予約を 解除します。




▲ チェック

画像の数が多いと、全コマ解除に時間がかかることがあります。操作を中止するには、DISP/BACK ボタンを押してください。

■ Web にアップロードするには

カメラで予約した画像はパソコンから簡単にアップ ロードできます。

MyFinePix Studio をインストールしてください (→ 73 ページ)



★ チェック

この機能は Windows のみで使用できます。

顔キレイナビ(→ 42ページ)で撮影した画像(型) が表示されている画像)の赤目を補正できます。画像の再生時に赤目を補正したい画像を選んでから、再生メニューで ☑ 赤目補正を選んでください。MENU/OK ボタンを押すと、赤目を検出してから検出された赤目が補正されます。





赤目補正が完了すると、赤目補正した画像は別ファイルとして保存されます。

👉 チェック

- 顔が検出できないときや被写体によっては、赤目補正できなかったり、補正した結果に差が生じることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- 他のカメラで撮影した画像(首が表示されている画像)は、 赤目補正できません。
- ・ 赤目補正済みの画像 (● が表示されている画像) は、それ 以上赤目補正できません。

画像を保護する(プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテクトを設定して保護できます。

■ 設定 / 解除

選んだ画像にプロテクトをかけたり解除したりします。

プロテクトする画像を選びます。







プロテクトされていない 画像

プロテクトされている 画像

MENU/OK ボタンを押して、画像にプロテクトを設定します。 もう一度 MENU/OK ボタンを押すと、プロテクトを解除します。



手順1と2を繰り返して、必要に応じて他の画像にもプロテクト設定します。



設定を終了するには、DISP/BACK ボタンを押します。

■ 全コマ設定

MENU/OK ボタンを押すと、すべての画像がプロテクトされます。



■ 全コマ解除

MENU/OK ボタンを押すと、すべての画像のプロテクト設定を解除します。



画像の数が多いと、全コマ設定や全コマ解除に時間がかかることがあります。操作を中止するには、DISP/BACK ボタンを押してください。

**** 注意

メモリーカードをフォーマット (\rightarrow 116ページ) すると、プロテクトした画像も消去されます。

画像の一部を切り抜く(🔳 トリミング)

撮影した画像の必要な部分をトリミングする(切り抜く)ことができます。画像の再生時にトリミングしたい画像を選んでから、再生メニューで **トリミング**を選んでください。

- 1 ズームレバーで画像を切り抜きたい大きさに 拡大します。
- 2 切り抜きたい部分に移動します。





ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。

トリミングを中止するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

3 **MENU/OK** ボタンを押します。 トリミング後の記録画素数が液晶モニター上部に表示されます。



4 もう一度MENU/OKボタンを押します。 トリミングした画像が別ファイルと して保存されます。



園 メモ:顔キレイナビ

顔キレイナビ(→ 42ページ)で撮影した画像(望 が表示された画像)を選んで、望 ボタンを押すと、ピントの合った顔の部分が拡大表示されます。主被写体を切り抜きたいときに便利です。



● チェック

- 拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。トリミング後の記録画素数が (2) のときは、実行が 黄色で表示されます。元画像の (3) 画像サイズが 3:2 または 16:9 のときも、トリミングした画像の縦横比は、4:3 になります。
- ・他のカメラで撮影した画像は、トリミングできません。

画像のサイズを小さくする() リサイズ)

撮影した画像のサイズを小さくできます。画像の再生時にリサイズしたい画像を選んでから、再生メニューで **P リサイズ**を選んでください。

1 640 または 820 を選びます。



MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。



3 もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 リサイズされた画像が別ファイルと して保存されます。



画像を回転する(② 画像回転)

縦位置で撮った画像を、液晶モニターに縦位置で表示できるように回転させます。

画像の再生時に回転したい画像を選んでから、再生メニューで **② 画像回転**を選んでください。

1

画像を回転させます。

▼ を押すと画像は時計回りに90° 回転します。▲ を押すと反時計回り に90°回転します。





MENU/OK ボタンを押して決定します。 回転を取り消すには、DISP/BACK ボタンを押します。



次に同じ画像を再生させると、自動的に回転して表示されます。

- ・プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除 してから回転させてください。
- 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。


画像に音声を入れる(□ ボイスメモ)

静止画に最長 30 秒間の音声を入れたり、録音した音声を再生 (→ 109 ページ) することができます。画像の再生時にボイスメモを録音したい画像を選んでから、再生メニューで ☑ ボイスメモを選んでください。


動画やプロテクト設定した画像には、ボイスメモは録音できません。ボイスメモを録音する前に、プロテクトを解除してください。

1 マイクが顔の正面に来るように、カメラを持ちます。

カメラを約 20cm 離すと、うまく録音できます。



MENU/OK ボタンを押します。 録音が始まります。



3 もう一度 MENU/OK ボタンを押して、 録音を終了します。



録音開始から30秒経過すると、録音は自動的に終了します。

👉 チェック

- ボイスメモ付きの画像を選んだときは、再録音の選択画面が表示されます。ボイスメモを上書きしたいときは、再録音を選びます。
- ・ボイスメモの録音形式は、PCM形式のWAVEファイルです。

設定できます (→ 118 ページ)。

■ ボイスメモを再生する

録音したボイスメモを再生します。ボイスメモ付きの画像(● が表示された画像)を選んでから、再生メニューで ☑ ボイスメモを選んでください。

1 再生を選びます。




MENU/OK ボタンを押してボイスメ モを再生します。



1 注意

スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。



- 他のカメラで録音したボイスメモは再生できないことがあります。
- ボイスメモを上書きしたいときは、再録音を選びます。

ボイスメモ再生時には、次の操作を行えます。


機能	操作	説明		
停止	d (MENN) D	再生を終了します。		
早送り /		再生中に ◀ または ▶ を押すと、早		
巻き戻し	MENU	送り / 巻き戻しします。		
コマ送り	OK D	停止中に ◀ または ▶ を押すと、他		
コイ区り	_	の画像を表示します。		
音量調整	+	再生中に MENU/OK ボタンを押すと、 再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押してボイスメモの 再生音量を選び、もう一度 MENU/OK ボタンを押して決定します。 ・ボイスメモの再生音量は、セット アップメニューの 【① 再生音量でも		

テレビ出力の表示比率を切り換える

(国表示比率)

4:3 で撮影された静止画を HD 出力のテレビで再生するときの表示比率を選べます。

HDMI ケーブルでカメラと HD 出力テレビを接続したときに有効です。



👉 チェック

16:9 で撮影された画像は **16:9** に設定してください。 **3:2** で撮影された画像は左右に黒い枠が表示されます。

|| カメラの設定を変える — セットアップメニュー

カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- MENU/OK ボタンを押します。 撮影 / 再生メニューが表示されます。
- 2 左側のタブを反転させます。




4 変更する項目を選びます。







5 設定の変更に移ります。





MENU/OK ボタンを押して、決定します。



B DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面に戻ります。



セットアップメニュー一覧

	メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
	④ 日時設定	日付と時刻を設定します。日時の設定方法については、「使用する言語と日時を設定する」をご覧ください。	_		P.22
	10 世界時計	時差を設定します。	쇼 / +	企	P.115
	❷ 言語/LANG.	画面に表示する言語を設定します。	日本語 / 英語	日本語	P.22
1/5	○ マナーモード	AF補助光を発光禁止にし(撮影モード ◆ な を 除く)、操作音やシャッター音、動画の再生音を OFF に設定します。	ON/OFF	OFF	P.28
	☑ リセット	 ⑤ 日時設定、10 世界時計、1回配色設定、10回電池種類、12回電池種類、12回電池種類、12回でするでは、12回でを工場出荷時の設定に戻します。 ▶ を押すと確認画面が表示されます。 リセットするには、実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。 	-	_	_
	■ フォーマット	メモリーカードを初期化します。	_	_	P.116
	☑ 撮影画像表示	撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、拡大画面でピントの状態を確認できる 画像拡大チェック も選べます。	3秒 /1.5 秒 / 拡大 / OFF	1.5秒	P.116
	■ コマ NO.	コマ番号の付けかたを設定します。	連番/新規	連番	P.117
2/5	❷ 操作音量	ボタンなどを操作するときの音量を設定します。音を消したいときは、¶OFF を選びます。	4 +1)/ 4 +1/ 4 +/ 4 0FF	i(+)	_
	◎ シャッター音量	シャッターをきるときの音量を設定します。 音を消したいときは、 •(0FF を選びます。	41)/41/41/40FF	id +)	_
	◎ シャッター音	シャッターをきるときの音を設定します。	♪1/♪2	♪ 1	_
	■ 再生音量	動画やボイスメモ再生時の音量を設定します。	_	7	P.118

	メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
	※ モニター明るさ	画面の明るさを設定します。	-5∼+5	0	P.118
	■ EVF/LCD 表示	画面表示をなめらかにできます。	30fps/60fps	30fps	_
3/5	音 自動電源 OFF	何も操作していないときに、自動的に電源が オフになるまでの時間を設定します。	2分/5分/OFF	2分	P.118
3/5	Ѿ ブレ防止モード	ブレ防止の種類を設定します。	(₩)1/(₩)2/OFF	(4)1	P.26
	☑ 赤目補正	暗い場所でフラッシュ撮影したときに、「赤目 現象」を軽減するよう設定します。	ON/OFF	ON	_
	❷ 目つぶり検出	目つぶり検出をするかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	P.43
	Q デジタルズーム	デジタルズームを使用するかどうかを設定し ます。	ON/OFF	OFF	P.119
	■ 動画ズーム	動画撮影時のズームを設定します。	Di デジタル / Opt 光学	Dff デジタ ル	P.68
	☎ AF 補助光	AF 補助光を使用するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	P.45
4/5	☞ 補正前画像記録	② 顔キレイナビ ON でかつ ◎ 赤目補正 ON での撮影時に、赤目補正前の画像も同時に記録するかどうかを設定します。	ON/OFF	OFF	_
	☑ 縦横自動回転再生	縦方向で撮影した画像を、自動的に回転して 再生するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	_
	記配色設定	メニューやカーソルなどの色を設定できます。		_	
	■ 撮影ガイド表示	機能の説明を表示するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	_
5/5	麗 ビデオ出力	ビデオ出力を NTSC にするか PAL にする かを設定します。日本国内で使用するときは、 NTSC を選んでください。	NTSC/PAL	NTSC	P.71

	メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
	☑ カスタムリセット	撮影モード C の設定をリセットします。▶ を 押すと確認画面が表示されます。リセットす るには、 実行 を選んで MENU/OK ボタンを押し ます。	_		_
5/5	☑ 電池種類	使用する電池の種類を設定します。	(A/(N/(L	(A)	P.17
	🗖 充電池放電	ニッケル水素電池を放電します。		_	P.119
	DATE 日付書き込み	撮影した日付と時刻を、画像に写し込むかど うかを設定します。	31+@/31/OFF	OFF	P.120

19 世界時計

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる ことができます。

1 → 現地を選びます。



2 時差設定に移ります。

設定を変更します。





4. MENU/OK ボタンを押して、決定します。



5 現地時間とホームの時間を切り換えます。

◆ 現地を選ぶと、メニューから撮影画面に戻る たびに、画面に ◆ と日付が約3秒間黄色で表示されます。



旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず 合 ホームに戻して、日時を再確認してください。

■ フォーマット

を行うには、**実行**を選んで MENU/OK ボタンを押します。

**** 注意

- フォーマットすると、プロテクトされている画像を含むすべ てのファイルが消去されます。誤ってフォーマットすると元 には戻せません。消去したくない画像は、パソコンにコピー してください。
- フォーマットの途中で、電池カバーを開けないでください。

☑ 撮影画像表示

メモリーカードをフォーマットします。フォーマット …撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、 拡大画面を表示してピントの状態を確認できる画像拡 大チェックも選べます。

メニュー項目	機能
3秒	撮影直後、画像が約3秒間表示され、その後 記録されます。
1.5 秒	撮影直後、画像が約 1.5 秒間表示され、その 後記録されます。
画像拡大チェック	撮影直後に画像が拡大表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、撮影画像に戻ります。再生時のズーム(拡大)操作については、59ページをご覧ください。 ・画像の拡大表示中に ▲、▼、◀または ▶を押すと、液晶モニターに表示される範囲を移動できます。 ・ピントが合っているか確認したいときに便利です。 ・望1顔キレイナビ ON で撮影したときは、認識した顔を拡大します。複数の顔を認識したときは、「魚」(顔キレイナビ)ボタンで次の顔を拡大します。 ・以下の場合、画像拡大チェック機能は働きません。 ・ ・ ・ ・ ・ 連写が OFF 以外のとき (→51 ページ) ・ 撮影モードが ■ または Φ4 のとき
OFF	撮影直後に画像を表示しません。

3秒、1.5秒のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色味が若干異なることがあります。


■目つぶり検出

撮影時に目をつぶった顔を検出した場合、**図 撮影画像表示**の設定によって表示が異なります。

メニュー項目	機能
	撮影直後、「■ 目つぶりしている顔を検
3秒/1.5秒	出しました 」というメッセージが表示さ
	れます。
画像拡大	撮影直後、目をつぶった状態で検出され
チェック	た顔を拡大表示できます (→ 43 ページ)。
OFF	目つぶりは検出されません。

■ コマ NO.

コマ NO. の付けかたを設定します。コマ NO. とは、画像ファイル名に付けられた番号(フォルダ NO. +ファイル NO.) のことです。画像の再生中は、次の図のように、コマ NO. が表示されます。



メニュー項目	機 能
連番	メモリーカード内の最大ファイル NO. に 1 を足したファイル NO. が付けられます。メモリーカードを交換したときは、次のファイル NO. とメモリーカード内の最大ファイル NO. のいずれか大きいほうの番号を付けます。 連番 に設定すると、ファイル名の重複を防ぐことができます。
新規	新しいメモリーカードを入れるたびに、ファイル NO. が 0001 から付けられます。

- ・ 団 リセット (→ 112ページ) を行うと、連番になります がコマ NO. はリセットされません。
- コマNO.が「999-9999」になると、それ以上撮影できなくなります(→138ページ)。
- 他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示が異なることがあります。

1 再生音量

▲ または ▼ を押して動画とボイスメモの再生音量を 選び、MENU/OK ボタンで決定します。

☆ モニター明るさ

▲ または ▼ を押して画面の明るさを選び、MENU/OK ボタンで決定します。

自動電源 OFF (オートパワーオフ)


設定した時間(2分間または5分間)カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。OFFを選ぶと、電源は自動的にオフにはなりません。電池を長持ちさせたいときは、自動電源OFFをOFF以外に設定してください。自動電源OFFの設定にかかわらず、プリンターやパソコンと接続しているときやスライドショー中は、自動電源OFFは機能しません。

園 メモ:再び電源をオンにするには

撮影するときは、**ON/OFF** (電源) スイッチを矢印の方向にスライドします。再生するときは、**№** ボタンを長押しします (→ 21 ページ)。

ごジタルズーム

静止画を撮影しているときに**ON**にすると、光学ズームの望遠端(最大倍率)でズームレバーを**T**(望遠)側へ回すことにより、デジタルズームを使用できます。デ




ジタルズームを解除するには、光学ズーム域に入るまで、ズームレバーを **W**(広角)側へ回します。

1 注意

デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化します。

■ ズームバー表示



■ 充電池放電

ニッケル水素電池を放電します。充電池放電機能は、 ニッケル水素電池(充電式電池)のみでご使用ください。アルカリ乾電池、リチウム乾電池で充電池放電機 能を使用すると、乾電池が使用できなくなります。

次のようなときに充電池放電機能を使用します。

- ・充電後、使用可能な時間が短くなったとき
- 長期間使用しなかったとき
- ・新しくニッケル水素電池を購入したとき
- ・フル充電せずに繰り返し使ったとき

AC パワーアダプターと DC カプラーを使用しているときは、充電池放電は行わないでください。

1 全 充電池放電を選びます。



2 確認画面を表示します。



3 MENU/OK ボタンを押します。



4. 実行を選びます。



MENU/OK ボタンを押して、充電池 放電を開始します。



電池残量表示が赤点滅になり、放電が終了するとカメラの電源がオフになります。

国 メモ:操作を中止にするには 放電中に操作を中止する場合は、DISP/BACK ボタンを押 します。

MIE 日付書き込み

撮影した日付と時刻を、画像に写し込むかどうかを設 定します。

31+4	撮影した日付と時刻を、画像に写し込みます。
31	撮影した日付を、画像に写し込みます。
OFF	日付や時刻を写し込みません。

**** 注意


- 画像に写し込まれた日付や時刻は消去できません。日付や時刻がない画像を撮影する場合は、MB 日付書き込みを OFFに設定してから撮影してください。
- ・日時設定が行われていない場合は、日時の設定画面が表示されます。日時の設定を行ってください (→ 22 ページ)。
- ・日付書き込みを行った場合は、P プリント予約 (DPOF) の設定を日付なし設定にすることをおすすめします (→84 ページ)。
- ・動画とパノラマ写真に、日時と時刻を写し込むことはできません。



カメラで使えるアクセサリー

▮別売アクセサリー

このカメラは、さまざまな富士フイルムおよび他社製品に対応しています。



- * デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます(パノラマモードで撮影した画像の プリントについては、プリント取扱店にご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、 以下のホームページをご覧ください。http://fujifilm.jp/personal/print/photo/panoramaprint/index.html
- * 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

別売アクセサリー一覧

このカメラでは、次の富士フイルム製別売アクセサリーを使用できます。

ACパワーアダブター AC-5VX: 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください (AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。

このカメラでご使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-04 と併用してお使いください。

DC カブラー CP-04: 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダプターと併用してお使いください。



※ 最新情報については、富士フイルムホームページ (http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/) をご覧ください。

0000 お取り扱いにご注意ください

で使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうございま

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお 使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害 の程度を次の表示で説明しています。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。

この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害 / 注意 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注 意喚起|内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容 です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制 内容です。

⚠ 警告

異常が起きたら雷源を切り、雷池・バッテリーや AC パワーアダプターを外す。

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用 すると、火災・感雷の原因になります。 お買上げ店にご相談ください。

内部に水や異物を落とさない。

水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・バッ テリーや AC パワーアダプターを外す。 そのまま使用すると、ショートして火災・感電の原因

水ぬれ禁止 になります。

お買上げ店にご相談ください。

風呂、シャワー室では使用しない。

風呂、シャワー 火災・感電の原因になります。 室での使用禁止



分解や改造は絶対にしない (ケースは絶対に関けない)。 火災・感電の原因になります。

落下などによって破損し、内部が露出したときは、 露出部に手を触れない。

感電したり、破損部でけがをする原因になります。 接触禁止 ・感電やけがに注意して速やかに電池・バッテリーを取 り出し、お買い Hげ店にご相談ください。

接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、無 理に引き曲げたり、加熱したりしない。

コードに傷がついて、火災・感電の原因になります。 コードに傷がついた場合は、お買上げ店にご相談く ださい。

不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、けがの 原因になります。

移動中の使用はしない。

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの撮影。 再生などの操作はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。

雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。 落雷すると誘電雷により感電の原因になります。

指定外の方法で雷池・バッテリーを使用しない。

バッテリーは極性(⊕⊖)表示どおりに入れてくださ W.

雷池・バッテリーを分解、加丁、加勢しない。 雷池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 リチウム雷池やアルカリ雷池は充雷しない。

電池・バッテリーをショートさせない。 雷池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。

バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。 雷池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・けが の原因になります。

⚠ 警告

指定外の雷池・バッテリーや AC パワーアダプター を使用しない。


表示された雷源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。



バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に 付着したときは、失明やけがのおそれがあるので、た だちにきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受 ける。

充雷器で指定外の雷池を充雷しない。

ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素電池 HR-AA 専用です。 乾雷池や他の充電式雷池を充電 すると、液もれ、発熱、破裂の原因になります。



電池を廃棄する場合や保存する場合には、端子部に セロハンテープなどの絶縁テープをはる。

他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となり

メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。

メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み 込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所 に保管してください。 万一、乳幼児が飲み込んだ場 合は、ただちに医師と相談してください。

⚠ 注意

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かな

火災・感電の原因になることがあります。

異常な高温になる場所に置かない。

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場 所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。

小さいお子様の手の届くところに置かない。 けがの原因になることがあります。

本機の上に重いものを置かない。 バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けが

の原因になることがあります。

AC パワーアダプターを接続したまま移動しない。 AC パワーアダプターを抜くときは、接続コードを引 っ張らない。









電源ブラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。



本機や AC パワーアダブターや充電器を布や布団で おおったりしない。 熱がこもりケースが変形し、火災の原因になること

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になること があります。



お手入れの際や長時間使用しないときは、電池・バッ テリーや AC パワーアダプターを外し、電源プラグ を抜く。

火災・感電の原因になることがあります。



充電終了後は充電器をコンセントから抜く。

コンセントにつけたままにしておくと火災の原因となることがあります。



フラッシュを人の目に近づけて発光させない。 一時的に視力に影響することがあります。

特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。
メモリーカードを取り出す場合、カードが飛び出す場




あります。

合がありますので、指で受け止めた後にカードを引き抜くこと。

飛び出したカードが当たり、けがの原因になることが

定期的な内部点検・清掃を依頼する。



2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店にご 依頼ください。



フラッシュ発光部に指などを触れたまま発光しないこと。

やけどの危険があります。



フラッシュ発光部を汚したり、物でふさいだまま発光しないこと。

発煙や変色の原因になります。

電源についてのご注意

※ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お読みください。

電池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記をお読み ください。使い方を誤ると、電池・バッテリーの寿命が短くなるば かりか、液もれ、発熱・発火の恐れがあります。

■ 充電式リチウムイオンバッテリー使用機種

- ※バッテリーは出荷時にはフル充電されていません。お使いになる前にみず充電してください。
- ※バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソフトケースに入れてください。

■バッテリーの特性

- ・バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。撮影の直前($1\sim 2$ 日前)に充電したバッテリーを用意してください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切る ことをおすすめします。
- ・寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充電済みの予備パのデリーをご用意ください。また、使用時間を長くするために、バッデリーをボケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。カイロをお使いてなる場合は、直接パッテリーに触れないようにご注意ください。低温時に消耗ルだパッデリーを使用すると、カメラが作動しない場合があります。

■充電について

付属の充雷器を使用して充電できます。

- ・充電は周囲の温度が0℃~+40℃の範囲で可能です。充 電時間については、本文をご参照ください。
- 充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。+ 10℃~+35℃の温度範囲外で充電する場合、パッテリー の性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあります。
- O℃以下の温度では充電できません。
- ・充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電したり、使い 切ったりする必要はありません。
- ・充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持つことがありますが、異常ではありません。
 - 充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回線り返して使えます。使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

■保存上のご注意

・充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化することがあります。しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してください。

- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリーチャージャーから取り外してください。
- 涼しいところで保存してください。
 - ・周囲の温度が+15℃~+25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。
 - 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

(!) 危険ですので、次のことにご注意ください



バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないようにしてください。



火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでくだ。 さい-



分解したり、改造したりしないでください。

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、バッテ リーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱を帯びます が、故障ではありません。長時間の撮影、再生には AC パワー アダプター歩お伸いください。

望 単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素電池使用機種

※使用可能な電池は取扱説明書をご覧ください。

■取扱い上のご注意

- 火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- ・プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
- ・変形させたり、分解、改造をしないでください。
- ・外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。
- 液もれしている、変形、変色、その他異常に気づいたときは使用しないでください。
- 高温、多湿の場所に保管しないでください。
- ・幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。

- ・カメラに電池を入れるときは、極性(⊕と⊖)に注意して表示ど おりに入れてください。
- 新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済みの電池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください(電池を取り外して放置した場合、各種設定がクリアされます)。
- 使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り外しは カメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから行って ください。
- ・電池を交換するときは、すべてを新しい電池にお取り換えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では「最近購入した未使用のもの」、単3形ニッケル水素電池では「最近同時にフル充電力を売油」のことです。
- ・寒冷地(+10℃以下)では電池の性能が低下し、使用可能時間が極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこの傾向がありますので、電池をボケットの中などで温めてからお使いください。また、カイロをお使いの場合は直接電池に触れないようにご注意ください。
- ・電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に少なくなることがあります。電池をセットする前に電極を乾いた柔らかい布で丁寧に浩掃してください。



万一、液もれが起こったときは、電池挿入部についた 液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてくださ い。

電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく洗い 流してください。また、液が目に入った場合には失明 の恐れがあります。こすらずに、きれいな水で洗ったあ た、医師の診療を受けてください。

■単3形ニッケル水素電池を正しくお使いいただくための注意

・お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は「不活性」状態になっている可能性があります。また、まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモリー効果」が生じる可能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル水素電池では、充電後の使用可能時間が短くなる症状が出てきます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充電池放電機能をお試しください。

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有のもので、故障ではありません。

詳しくは、使用説明書本文をご覧ください。

・ アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を使用しないでください。

- ニッケル水素電池の充電は、専用の充電器を使用し、充電器の 「使用説明書」の指示に従って正しく行ってください。
- 充電器では、指定外の電池を充電しないでください。
- 充電直後の電池は高温になっていることがありますので、ご注意 ください。
- カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると適放電状態になり、充電しても使えなくなることがありますので特にご注意ください。
- ニッケル水素電池は使わなくても自然放電しており、使用可能時間が短くなることがあります。
- ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します。(懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」機能をご使用ください。
- ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と充電を繰り返して も使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があります。

■電池の廃棄について

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

3 両機種(11、22) 共通のご注意

■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池 (リチウムイオンバッテリーまた はニッケル水素電池など) はリサイクル可能な音 重な資源です。ご使用済みの電池は、端子を 縁するためにセロハンテープなどをはるか、個別 にポリ袋に入れて最寄りのリサイクル絡力店にあ

る充電式電池回収 BOX に入れてください。詳細は、「一般社団 法人 JBRC」のホームページをご参照ください。http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html

■AC パワーアダプター使用機種

必ず専用の AC パワーアダプターをお使いください。

弊社専用品以外の AC パワーアダプターをお使いになるとカメラ が故障する原因となることがあります。

ACパワーアダプターに関しての詳細は、取扱説明書をご参照ください。

- 室内専用です。
- ・DC 入力端子へ、接続コードのブラグをしっかり差し込んでください。
- DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、ブラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。
- AC パワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- 使用中、AC パワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発信音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

ソフトウェアに関するご注意



本製品に同梱されている CD-ROM を音楽用 CD ブ レーヤーにかけないでください。耳に障害を負う恐れ グ や、スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れがあり ます。

お客様は日本国政府または該当国の政府より必要な許可などを得ることないに「許諾ソフトウエア」の全体または一部を直接または間接に輸出してはなりません。

■使用説明書について

使用説明書はバーソナルコンピュータ (以下)バンコンといいます) と Windows、Macintosh の使用方法に関する基本的な知識を 対持ちになっていることを前提として書かれています。パソコンと Windows、Macintosh の使用方法については、それぞれに付 属のマニュアルをご覧ください。表示される画面やメニューが使 用説明書と異なる場合がありますがご了承ぐださい。

カメラをお使いになる前のご注意

ご使用になる前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。

■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず試し 撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

※本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、 実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目 的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意くだ さい。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録さ れたメモリーカードの転送は、著作権法の規定による範囲内で使 用する以外はご利用いただけませんので、ご注意順います。

■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に 記録されないことがありますのでご注意ください。

■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。 万一のときは、応急処置を行ってください。

- ・皮膚に付着した場合:付着物を小き取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- ・目に入った場合:きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んだ場合: 水でよく口の中を洗浄してください。 大量の水 を飲んで叶き出したあと、 医師の手当を受けてください。

液晶パネルは非常に高精度の技術で作られておりますが、黒い点 や常時点灯する点などが存在することがあります。これは故障で はなく、記録される画像には影響ありません。

■商標について

- ・ xD-Picture Card ™、xD-ビクチャーカード™は富士 フイルム(株)の商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Windows 7、Windows Vista および Windows ロゴは、マイクロソフトグループの商標です。
- ・SDHC □ゴ、SDXC □ゴは SD-3C,LLC の商標です。
- HDMI ロゴは商標です。
- ・mixi は株式会社ミクシィの登録商標です。
- YouTube は Google Inc. の登録商標です
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の 商標または登録商標です。

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご 注意

- この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取 扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因になることがあります。

カメラの使用上のご注意

カメラを強い光源 (晴天時の太陽など) に向けないでください。 撮像素子が破損する場合があります。

■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本機の使用・保管は避けてください。 ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ

- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

■冠水、浸水、砂かぶりにご注意(防水機能付機種を除く)

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかから ないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を 圏かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の 原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

■結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから鳥に駆かいところに持ち込んだとさなどに、 本機内外部やレンズなどに水滴かつくこと (結層) があります。 このようなときは電源を切り、水滴かなくなってからお使いくださ い。また、メモリーカードに水滴がつくことがあります。このよう なときはメモリーカードを取り出し、しばらくたってからお使いくだ さい。

■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは電池、 メモリーカードを取り外して保管してください。

■カメラのお手入れ

 レンズ、液晶モニター表面などの汚れはプロアーブラシなどで ほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペー バーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。

- ・レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- ・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

■海外で使うとき

- このカメラは国外仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行かについたカシラを入れない でください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、 外観には変化がなくても内部部品の故障の原因になることがあります。

メモリーカードについてのご注意

詳細は、使用説明書をお読みください。

■メモリーカード取扱上のご注意

- ・メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- ・メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶対にメモ リーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。メモリーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- ・強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び管源を入れ直してください。
- ズボンのボケットなどに入れないでください。座ったときなどに 大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ・メモリーカードにはラベル類は一切貼らないでください。メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

■メモリーカードをパソコンで使用する場合のご 注音

- パソコンで使用したあとのメモリーカードを使って撮影する場合は、カメラでフォーマットしなおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが 作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。 パソコンでメモリーカードのフォルダ名、ファイル名の変更、消 去などの操作を行わないでください。メモリーカードがカメラで 使用できなくなることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- ・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスク などにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイル を編集してください。



▮トラブルシューティング /FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊 社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

■ 電池と電源

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	ON/OFF (電源)	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池 を使ってください。	16
	スイッチをスライ	電池を正しい向きで入れていますか?	電池を正しい方向で入れ直してください。	16
	ドまたは 🗗 (再	電池カバーはきちんと閉まっていますか?	電池カバーをしっかり閉めてください。	16
	生)ボタンを押し	AC パワーアダプターや DC カプラーが正	AC パワーアダプターや DC カプラーをつ	
	ても電源がオンに	しく接続されていますか?	なぎ直してください。	
	なりません。	 電池と AC パワーアダプターを両方とも抜	電池を入れて数秒待つか、AC パワーアダ	
	はりません。		プターを接続して数秒待ってから電源を入	-
電池、電源		いて長時間放置していませんか? 	れてください。	
について		非常に寒いところでカメラを使っていませ	電池をポケットなどで温めておいて、撮影	124
112 2010		んか?	の直前に取り付けてください。	124
		電池の端子が汚れていませんか?	電池の端子部分を乾いたきれいな布でふい	
			てください。	
	電池の減りが	SRAUTO に設定されていませんか?	撮影モードを変更してください。	30
	早いです。	ニッケル水素電池のみ	セットアップメニューの 🖃 充電池放電を	
		• 新品または長い間使用しなかった電池で	使って電池を放電してから、急速充電器(別	
		すか?	売) で充電してください。放電と充電を繰	119
		• 使い切らずに繰り返し充電した電池では	り返しても使用可能時間が短い場合は、ニッ	
		ありませんか?	ケル水素電池の寿命の可能性があります。	

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
電池、電源 について 使 オ	電池の減りが早 いです。 (続き)	■ AF モードを 回 コンティニュアスに 設定していませんか?	回 コンティニュアス で撮影すると、電池 の消耗が早くなります。	94
		電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。	16
	使用中に電源が オフになってし まいました。	AC パワーアダプターや DC カプラーが正しく接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーをつなぎ直してください。	_

■ メニューなどの設定時

症状	ここをチェック!	処 置	ページ
メニューが英語で表示されて	図言語/LANG. が ENGLISH になってい	 言語設定を 日本語 にしてください。	22、
います。	ませんか?	言語設定を 日本語 にしてください。 	112

■ 撮影時

打	定状	ここをチェック!	処 置	ページ
		┃ ┃撮影可能枚数が 0 になっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要な	18、
		飯が可能仪数が、0 になっていると70か!	コマを消去してください。	65
	シャッターボ	メモリーカードはフォーマットされていま	 カメラでフォーマットしてください。	116
基本撮影に	タンを押して	すか?		110
ついて	も撮影できま	メモリーカードの接触面(金色の部分)が	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい	18
	せん。	汚れていませんか?	布でふいてください。	10
		メモリーカードが壊れている可能性があり	 新しいメモリーカードを入れてください。	18
		ます。	利 O I A E D D F を入れてくたさい。	10

1	走 状	ここをチェック!	処 置	ページ
	シャッターボ タンを押して	電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。	16
基本撮影に	も撮影できま せん。	電源がオフになっていませんか?	電源をオンにしてください。	21
ついて	撮影後、映像 が消えて黒い 画面になりま した。	フラッシュ撮影しましたか?	フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。	47
		近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	46
ピントについて	ピントを合わ せられません。	マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしていませんか?	マクロを解除してください。	46
		オートフォーカスの苦手な被写体(→ 45 ページ)を撮影しようとしていませんか?	AF/AE ロックを使って撮影してください。	44
	顔キレイナビ (顔検出機能) が設定できま せん。	顔キレイナビが使用できない設定になって いませんか?	撮影モードを変更してください。	30. 143
顔キレイナ ビ(顔検出 機能)につ いて	顔を検出でき	隠れていませんか?	なるべく顔の全体が見えるようにしてください。 顔が大きく写るようにもうすこし近づいて 撮影してください。	42
	ません。	5.5.00	顔が正面を向いているほうが、検出しやす くなります。	
		カメラが傾いていませんか?	カメラをまっすぐに構えたほうが、検出し やすくなります。	24

¥	定状	ここをチェック!	処 置	ページ
顔キレイナ	顔を検出でき ません。	人物の顔が暗くないですか?	できるだけ明るい条件で撮影してください。	_
ビ (顔検出 機能) につ いて	ピントを合わ せたい顔にピ ントが合いま せん。	複数の顔が検出されているときに、中央付近にない顔にピントを合わせようとしていませんか?	合わせたい顔が画面の中央に来るように構図を変えてください。構図を変えたくない場合は、顔キレイナビを使わずに AF/AEロック撮影してください。	44
マクロ(近 距離)につ いて	マクロ(近距 離)が設定で きません。	マクロが使用できない設定になっていませんか?	撮影モードを変更してください。	30、 143
画像の記録について	撮影した画像 や動画が記録 されません。		AC パワーアダプターや DC カプラーの接続および取り外しはカメラの電源が入っていないときに行ってください。メモリーカードの破損、パソコン接続時の誤作動の原因になります。	_
連写について	連写に設定し たのに、1 コ マしか撮れま せん。		雪 エンドレス連写、 	52
		フラッシュ充電中に撮影しませんでした か?	フラッシュの充電が完了してからシャッターボタンを押してください。	47
フラッシュ	フラッシュが	フラッシュが閉じていませんか?	フラッシュをポップアップしてください。	47
について	フラッシュが 発光しません。	フラッシュが使用できない設定になってい ませんか?	撮影モードを変更してください。	30、 143
		マクロ撮影の設定が & スーパーマクロ になってませんか?	設定を変更してください。	46

打		ここをチェック!	処 置	ページ
	フラッシュが	電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。	16
	発光しません。 	連写が設定されていませんか?	連写を OFF に設定してください。	51
	使いたいフ ラッシュ設定 を選べません。	フラッシュが使用できない設定になってい ませんか?	撮影モードを変更してください。	30、 143
フラッシュ について		被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	148
	フラッシュが 発光したのに 撮影した画像 が暗い。	フラッシュを指などでふさいでいません か?	カメラを正しく構えてください。	24
		高速シャッタースピードで撮影していませんか?	シャッタースピードが 1/1000 秒より高速の場合は、フラッシュを発光しても暗くなることがあります。シャッタースピードを 1/1000 秒以下に設定してください。	40
		レンズに指紋などの汚れがついていませんか?	レンズを清掃してください。	127
	画像がぼやけ	レンズに指などがかかっていませんか?	レンズに指がかからないようしてください。	24
撮影画像の	ています。	撮影時に AF フレーム(赤点灯)と ! AF が	しっかりとピントを合わせてから撮影して	26、
異常につい	C 0 10 9 0	表示されていませんでしたか?	ください。	137
大 一 て			手ブレの可能性があります。フラッシュ撮	48、
		か?	影をするか、三脚を使用してください。	137
	画像に点状の ノイズがあり ます。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露光)撮影しませんでしたか?	CCD の特性によるもので、故障ではありません。	_

狙	定状	ここをチェック!	処 置	ページ
	画像に縦スジ 状のノイズが 撮影されます。	高温環境で連続使用をしていませんか?	しばらく電源オフにしたあとでご利用ください。	_
撮影画像の 異常につい て	撮影するとき に紫色や白い 縦スジ(スミ ア)が出るこ とがあります。	撮影画面内に太陽や照明など明るい被写体 が入っていませんか?	被写体に非常に明るい部分があると紫色や白い縦スジが出る場合がありますが、CCD特有の現象で、異常ではありません。動画では記録されますが、静止画には記録されません。動画撮影時は光源など明るい被写体が画面付近に入らないようにして撮影することをおすすめします。	68

■ 再生時

H	定状	ここをチェック!	処 置	ページ
	画像が粗く表	他のカメラで記録した画像ではありません	他のカメラで記録した画像はきれいに表示	
	示されます。	か?	できないことがあります。	
コマ再生		他のカメラで記録した画像ではありません	他のカメラで記録した画像は再生ズームが	
について	拡大表示でき	か?	できないことがあります。	_
10010	払人衣がくさ	□ リサイズまたは □ トリミングを使って	☑ リサイズおよび ☑ トリミングを使って	
	a en.	640 以下で保存された画像ではありません	640 以下で保存された画像は、再生ズーム	59
		か。	できません。	
		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	28
動画・ボイ	 カメラから音	カメラの再生音量の設定が小さくなってい	 再生音量を調節してください。	118
スメモ再生	三が出ません。	ませんか?	竹土自重で調刷してへたとい。	110
について	Гу.ШФ 6√0°	撮影 / 録音中にマイクを手などでふさいで	撮影 / 録音時はマイクをふさがないでくだ	69、
		いませんでしたか?	さい。	108

狙	定 状	ここをチェック!	処 置	ページ
動画・ボイ スメモ再生 について	カメラから音 が出ません。	再生中にスピーカーを手などでふさいでい ませんか?	再生中はスピーカーをふさがないでくださ い。	70、 109
消去について	選択した画像 を消去できま せん。 全コマ消去し たのに画像が 残っています。	プロテクトされていませんか?	プロテクトを解除してください。プロテクトを解除するときは、プロテクトを行ったカメラをお使いください。	l 1
コマ NO. に ついて		電池やメモリーカードを交換するときに電源を切らずに電池カバーを開けませんでしたか?	電池やメモリーカード を交換するときは、 必ず電源をオフにしてください。電源を切らずに電池カバーを開けると、コマ NO. の 連番が機能しないことがあります。	117

■ 接続時

狙	定状	ここをチェック!	処 置	ページ
	カメラの画面 に何も表示さ れません。	カメラとテレビを接続していませんか?	カメラとテレビを接続した場合、カメラの 画面には何も表示されません。	72
テレビとの	テレビに画像、	カメラとテレビが正しく接続できていますか?	確認して正しく接続し直してください。	71
接続につい		動画再生中に専用 A/V(音声 / 映像)ケー	動画再生をいったん停止させてから接続し	70、
接続につい		ブルを接続しませんでしたか?	直してください。	71
	音声が出ませ ん。	テレビの入力が「テレビ」になっていませんか?	テレビの入力を「ビデオ」にしてください。	_
		隠 ビデオ出力 が PAL になっていませんか?	日本国内で使用する場合は NTSC にして ください。	113

1	走 状	ここをチェック!	処 置	ページ
テレビとの 接続につい	テレビに画像、 音声が出ませ ん。	テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を調節してください。	_
接続について	テレビの画像が 白黒になってし まいました。	選 ビデオ出力 が PAL になっていませんか?	日本国内で使用する場合は NTSC にして ください。	113
パソコンと の接続につ いて	パソコンがカ メラを認識し ません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	78
	接続したのに プリントでき	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	80
プリンター	ません。	プリンターの電源は入っていますか?	プリンターの電源を入れてください。	_
との接続に ついて	1 枚ずつしか プリントされ ません。 日時が印字さ れません。	PictBridge 対応のプリンターでプリントしていますか?	プリンターの仕様やプリントサービスに よっては、各画像を 1 枚ずつしかプリント できないことがあります。また、日付が入 らないことがあります。	_

■ その他

打	定状	ここをチェック!	処 置	ページ
カメラの動 作などにつ	カメラのボタ ンなどを操作 しても動きま	一時的に誤作動を記さしている可能性があ	電池、ACパワーアダプターやDCカプラーをいったん取り外して、取り付け直してから操作してください。	16
いて	せん。	電池の消耗が原因として考えられます。	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。	16

1		ここをチェック!	処 置	ページ
カメラの動 作などにつ いて	カメラが正常 に作動しなく なってしまい ました。	一時的に誤作動を起こしている可能性があ ります。	電池、ACパワーアダプターやDCカプラーをいったん取り外して、取り付け直してから操作してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	16. 155
海外での使用について	海外で AC パ ワーアダプ ターと DC カ プラーを使用 したい。	お手持ちの AC パワーアダプターのラベル を確認してください。	電源電圧(AC100-240V)、電源周波数 (50/60Hz)の地域で使用できます。但し、地域により電源コンセント形状が異なりますので必要に応じ、あらかじめ最適な変換 プラグアダプターを安全性をお確かめの上で用意ください。詳しくは旅行代理店などにご相談ください。	122
日付と時刻	延 日付書き 込みで写し込 んだ日時が正 しくない。	日時設定は正しく設定されていますか?	日時設定をやり直してください。	22
について	撮影画像に日 付や時刻が 入っている。	図 日付書き込み が設定されていませんか?	写し込まれた日付や時刻は消去できません。 日付や時刻がない画像を撮影する場合は、 四日付書き込みを OFF に設定してから撮 影してください。	120
Mac 用ア プリケー ションソフ トについて	FinePix Viewer がイン ストールでき ません。動作 しません。	OS のバージョンを確認してください。	FinePix Viewer は Mac OS X 10.7 以降では動作しません。OS 付属、または市販のアプリケーションソフトをご利用ください。	_

警告表示

画面に表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処 置
← (赤点灯)	電池の残量が少なくなっています。 電池の残量がありません。	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。
jo ,	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しやすい状態です。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっては、三脚のご使用をおすすめします。
!AF (赤点灯) AF フレームの形は 撮影メニューの設定によって 異なります	ピント合わせができません。	 AF/AE ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを合わせてから、構図を変えてください (→ 45 ページ)。 近距離撮影の場合は、♥マクロを設定してください。
絞り、シャッタースピード 表示(赤点灯)	被写体が明るすぎる、または暗すぎるために適 正な明るさで撮影できません。	被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。ただし、適切な明るさ(露出)ではありませんが撮影できます。
フォーカスエラー レンズ制御エラー レンズキャップを 取り外してから電源を	カメラが誤作動または故障しています。	 電源を入れ直してください。このときレンズ部を押さえつけないでください。 電源の ON/OFF を繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
入れ直してください	レンズ駆動部に触れています。	レンズ駆動部に触れないようにしてください。レンズ位置が自動調整されます。
	メモリーカードがフォーマットされていません。 メモリーカードがパソコンでフォーマットされています。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 116 ページ)。
フォーマットされていません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 116ページ)。それでも警告表示が消えない場合は メモリーカードを交換してください。
■ 目つぶりしている顔を 検出しました	カメラが故障しています。 目をつぶった状態の顔を検出しました。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 目をつぶっていない顔を撮影したいときは、撮影し直してください。

警告表示	警告内容	処 置
	メモリーカードがカメラでフォーマットされて いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (→ 116 ページ)。
カードエラー	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→ 116 ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
	非対応のメモリーカードです。	 弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください。
	メモリーカードが壊れています。	弁性動作権政権のの人とサーカードを挿入してへたさい。
🖸 空き容量がありません	メモリーカードに空き容量がないため、画像を 記録できません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく ださい。
	メモリーカードとカメラ本体の接触異常または メモリーカードの異常のため記録できません。	メモリーカードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
記録できませんでした	画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。
	メモリーカードがフォーマットされていませ ん。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 116 ページ)。
プロテクトされたカードです	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録 防止のロックを外してください(→ 19 ページ)。
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカードの ため、動画記録が間に合いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 116 ページ)。
DISP を長押ししてマナーモー ドを解除してください	マナーモード時に音量を設定しようとしています。	マナーモード時は音量の設定はできません。音量を設定したい場合は、マナーモードを解除してください。
コマ NO. の上限です	コマ NO. が 「999-9999」 に達しているため、 これ以上撮影できません。	フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、セットアップメニューの 回 コマ NO. を新規に設定します。撮影すると、コマ NO.が「100-0001」から付けられます。 回 コマ NO. を連番に戻すと、引き続き撮影できます。

警告表示	警告内容	処 置							
	正常に記録されていないファイルを再生しよう としました。もしくは他のカメラで記録した静 止画または動画を再生しようとしました。								
再生できません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいて ください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 116 ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを3 換してください。							
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。							
枚数制限をこえています	5000 枚以上の画像をピクチャーサーチしようとしました。	5000 枚以上の画像はピクチャーサーチできません。							
プロテクトされています	としました。	 プロテクトしたファイルは消去/回転できません。プロテクトを解除してください (→ 104 ページ)。 プロテクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プロテクトを解除してください (→ 104 ページ)。 							
■ ボイス再生できません	ボイスメモファイルに異常があります。	ボイスメモは再生できません。							
■■ ボイス再生できません	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。							
図 トリミングできません	640 の画像をトリミングしようとしました。								
トリミングできません	他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を トリミングしようとしました。	これらの画像はトリミングできません。							
🗺 実行できません	図 の画像をリサイズしようとしました。	これらの画像はリサイズできません。							
[40] 実行できません	640 の画像をリサイズしようとしました。	とれらの画像はリッイ人できません。							
これ以上予約できません	DPOF のコマ設定で 1000 コマ以上のプリント指定をしました。	同一メモリーカード内でプリント指定できるコマ数は 999 コマ までです。							
設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリント予約しようとしました。	プリント予約できません。							
回転できません	プロテクトされているファイルを回転しようと しました。	プロテクトしたファイルは消去 / 回転できません。プロテクトを解除してください(→ 104 ページ)。							
回転できません ☆ 回転できません	他のカメラで撮影した画像または動画を回転し ようとしました。	回転できません。							

警告表示	警告内容	処 置
接続できませんでした	パソコンまたはプリンターとの通信ができませ んでした。	・パソコンまたはブリンターの電源が入っているか確認してください。・パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。
プリンターエラー	用紙またはインクが切れているか、その他のプ リンターエラーが発生しています。	・ ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。・ ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。・ お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。
ブリンターエラー 再開しますか?	用紙またはインクが切れているか、その他のプリンターエラーが発生しています。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。 確認後もエラーメッセージが消えない場合は MENU/OK ボタンを押 して、プリントを再開してください。
ブリントできません	他のカメラで撮影した画像またはブリンターが 画像フォーマットに対応していない画像をプリ ントしようとしました。	 お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、ブリンターが JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形式の画像フォーマットに対応して いるかご確認ください。対応していない場合はブリントできま せん。 このカメラで撮影したデータですか? このカメラで撮影した データ以外はブリントできないことがあります。
ブリントできない コマです	他のカメラで撮影した画像(鉛)または動画 をブリントしようとしました。	動画はブリントできません。このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。



資料集

用語の解説

DPOF (ディーボフ): Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントした いコマや枚数などの「ブリント予約」情報を、メモリーカードに記録するフォーマットです。



EV:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。CCD に与えられる光量が 2 倍になると EV 値は + 1、半分になると EV 値は - 1 変化します。

HDMI: High-Definition Multimedia Interface の略。パソコンとディスプレイの接続インターフェースである DVI に、音声の入出力などを付け加えたデジタル家電で映像や音声などを伝送するインターフェースの 1 種です。

Motion JPEG (モーションジェイペグ): 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の 1 種類であり、ファイル内の画像は JPEG 形式で記録されています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

- Windows: Windows Media Player (DirectX8.0 以降)
- Macintosh: QuickTime Player (QuickTime3.0 以降)

スミア:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写る CCD 特有の現象。

デジタルズーム:レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、撮影された画像の画質は劣化します。

ホワイトバランス: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間

標準撮影枚数および撮影時間は目安です。実際の撮影枚数および撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、画面に表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。

	記録媒体	40	GB	8GB								
⊞ i	画質モード	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL							
	4:3	570	1120	1170	2310							
	3:2	630	1250	1310	2580							
	16:9	750	1470	1550	3040							
	M 4:3	1070	2080	2220	4300							
静止画	₩ 3:2	1200	2330	2490	4840							
	M 16:9	1420	2720	2930	5610							
	§ 4:3	2330	4340	4800	8960							
	S 3:2	2600	4820	5370	9940							
	S 16:9	3400	6160	7020	12700							
動画・1	ID 1280 °2	17	7分	35 分								
	640	50	3分	107分								
	320	112	2分	226分								

^{*1} 動画を連続して記録する場合、2GB または約29分で自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約2GBで計算されます。

^{*2} HD 動画を撮影するときは、CLASS@ 以上のメモリーカードをご使用ください。

各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

台旗がモートも使用さる核形は以下のこのりもす。 																											
			撮影モード																								
						SP																					
			O	SRAUTO		@ 4	0	\$	₩	•		*	C	₽C*	۰	ä	-5	£Ĩ	Y	*	TEXT	PANORAMA	Р	S	Α	М	22
まマクロ 影			1		~	~	~													√ 1	√ ¹		~	~	~	~	
		&	1		1		1																~	~	~	~	
<u> </u>		OFF	1		~	~	~	V1	V1	V1	✓ ¹	✓ ¹	V1	V1	✓ ¹	✓ ¹	√ ¹	✓ ¹	✓ ¹			✓ ¹	~	~	~	~	
		AUTO	1	1	1			~		~		~					~	~	√ ¹				~				
	② 補正	4	V	V	1	✓ ¹		<u> </u>		<u> </u>		~				✓ 1	'	~			✓ 1		~	✓ 1	~	✓ ¹	
🛓	OFF	S \$						1		~			√ ¹	√ ¹									1		~		
フラッ		(3)3					√ 1		✓ 1		✓ ¹				✓ 1					✓ 1		✓ 1					
ーシー		AUTO	1	~	~			~		~							~	~	✓ 1				~				
고	◎ 補正	© \$	V	~	~	✓ 1		1		1						✓ 1	~	~					~	✓ 1	~	✓ 1	
	ON	©						1		1			✓ 1	✓ 1									~		~		
		3 3																									
	□ 露	出補正4																					~	~	~		
[@]	顔キレイ	OFF	V		V	~	~	V	V		√ 1	√ 1	V	V	√ 1	~	~	~	~	v 1	√ 1	✓ 1	~	~	~	~	
	ナビ	ON	V	V 1	1	V	~	1	1	√ 1			1	~		V	~	~	~				V	V	~	~	
		目補正	V	V	V	V		V		V			V	V		V	V	V	V				V	V	V	V	
		OFF	V	V	V	V 1	V	1	V	1	~	~	1	1	~	V	V	~	~	~	~	√ 1	V	~	~	~	
		Q _i	1	V	1		1	1	1	1	7	7	V	1	~	~	~	7	7	V	~		~	~	7	~	
		ъ	V	V			V	V	V	V	V	7	V	V	7	V	v	7	7	V	V		7	V	7	V	
, () 連写	-	1	V			1	V	V	V	7	7	V	V	7	7	V	7	7	V	7		7	7	7	v	
		- M2-6	V	V			v	7	7	v	V	J	v	7	V	V	7	V	V	7	Ì		V	V	V	V	
		₽.	1	1			v	7	v	v	V	٠	v	7	V	V	v	V	V	v	V		V	V	Ť	~	
			Ť	Ť			Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ě	Ě	Ě	Ť	Ť	Ť	Ě		٠	٠	٠	7	
	E beni	最りズーム፣	V	~	./		~	_	v	~	~	_	~	~	~	~	~	~	~	./	~		~	-	<u>٠</u>	~	
		取りスーム・ フタイマー	1	~	•	1	•		V		~	<u>, </u>			-	-	•	<u>پ</u>	<u>پ</u>		7		7	·/	<u>پ</u>	<i>v</i>	
	ر مارے ن	/ J 1 Y -	V	_ v		_ <u> </u>		_ <u> </u>			Ľ	Ľ							Ľ						Ľ	<u></u>	

- 自動的に固定されます。
- 2 & スーパーマクロを設定した場合、フラッシュは使用できません。
- 3 フラッシュを閉じている場合、すべての撮影モードでフラッシュは発光禁止になります。
- 4 フラッシュモードが MITO または ♀ でフラッシュが発光したとき、およびフラッシュモードが **4** または ◆**4** で被写体が暗いとき、露出補正は無効になります。
- 5 **【 ピクセル**は **S** 以下に制限されます。
- 6 **【 ピクセル**は **M** 以下に制限されます。
- 7 連写設定が 💁 (連写)、🛂 (エンドレス連写)、🖪 (サイクル連写)、 🖪 (AE ブラケティング) のときは、横位置のみとなります。
- 8 😰 顔キレイナビが 😰 ON のときは、 🔘 (マルチ) に固定されます。
- 9 アスペクト比は4:3に固定されます。

主な仕様

システム									
型番	FinePix S4500 シリーズ、S4400 シリーズ、S4300 シリーズ、S4200 シリーズ								
有効画素数	1400万画素								
撮像素子	1/2.3 型 正方画素 CCD 原色フィルター採用								
記録メディア	SD/SDHC/SDXC メモリーカード(弊社推奨品)								
記録方式	• 静止画: DCF 準拠 (Exif Ver.2.3 JPEG 準拠)								
	• 動画: DCF 準拠 (AVI 形式、Motion JPEG)								
	• 音声 : WAVE 形式、モノラル								
記録画素数(ピクセル、	• • 4:3 (4288 × 3216 : 14M) • • 3:2 (4288 × 2864 : 12M) • • 16:9 (4288 × 2416 : 10M)								
ファイルサイズ)	• M 4:3 (3072 × 2304 : 7M) • M 3:2 (3072 × 2048 : 6M) • M 16:9 (3072 × 1728 : 5M)								
	• § 4:3 (2048 × 1536 : 3M) • § 3:2 (2048 × 1360 : 3M) • § 16:9 (1920 × 1080 : 2M)								
レンズ	S4500 シリーズ								
	・名称: フジノン光学式 30 倍ズームレンズ								
	 焦点距離: f=4.3mm~ 129.0mm (35mm フィルム換算:約24mm~約720mm 相当) 								
	S4400 シリーズ								
	・名称: フジノン光学式 28 倍ズームレンズ								
	焦点距離: f=4.3 mm ~ 120.4 mm (35 mm フィルム換算:約24 mm ~約672 mm 相当)								
	S4300 シリーズ								
	・名称: フジノン光学式 26 倍ズームレンズ								
	焦点距離: f=4.3 mm ~ 111.8 mm (35 mm フィルム換算:約 24 mm ~約 624 mm 相当)								
	S4200 シリーズ								
	・名称: フジノン光学式 24 倍ズームレンズ								
	- 焦点距離 : f=4.3 mm ~ 103.2 mm(35 mm フィルム換算:約 24 mm ~約 576 mm 相当)								
	• 開放 F 値 : F3.1 (広角) ~ F5.9 (望遠)								
デジタルズーム	・静止画:約 6.7 倍(S4500 シリーズ:最大約 201 倍 /S4400 シリーズ:最大約 187.6 倍 /								
	S4300 シリーズ: 最大約 174.2 倍 /S4200 シリーズ: 最大約 160.8 倍)								
	・動画:約3倍(111)1280)、約2倍(301 / 320)								
絞り	広角:F3.1/F8*(2 段絞り)/ 望遠:F5.9/F8/F20*(3 段絞り)、*ND フィルター併用								

システム										
撮影可能範囲	・標準 :[広角] 約 40 cm ~∞									
(レンズ先端面からの距離)	[望遠] 約 2.8 m ~∞									
	・ ♥ (マクロ): [広角] 約7cm ~約3.0m									
	[望遠] 約 2.0 m ~約 3.0 m									
	・ 🕭 (スーパーマクロ):[広角] 約 2 cm ~約 100 cm									
撮影感度	AUTO/AUTO (400)/AUTO (800)、ISO 64/100/200/400/800/1600/									
(標準出力感度)	3200 (最大記録画素数 🕄) /6400 (最大記録画素数 🕄)									
測光方式	TTL256 分割測光 マルチ、スポット、アベレージ									
露出制御	プログラム AE、シャッター優先 AE、絞り優先 AE、マニュアル									
露出補正	- 2EV ~ +2EV、1/3EV ステップ (P、S、A)									
シーンポジション	■ (ズームアップ3枚撮り)、 Φ (高感度2枚撮り)、 Φ (ナチュラルフォト)、 ② (人物)、 ② (ベビー)、 ④ (笑顔)、▲(風景)、 、 (スポーツ)、 し (夜景)、 ((な景 (三脚))、 ③ (花火)、 △ (夕焼け)、									
	(大原)、 ★ (ス/ー)、 ★ (ス/ー)、 ★ (花の接写)、 図 (文字の撮影)									
シーンぴったりナビ	あり(カメラが自動的に Q、●、●、●、●、● を認識)									
 手ブレ防止モード	光学式(CCD シフト方式)									
目つぶり検出機能	あり									
シャッタースピード	· D. SRAUTO, PARGRAM, WM, 40\$, 40. \$1. 40. \$2. 40. \$2. 45. \$2. 45. \$2. \$2. \$2. \$2. \$2. \$2. \$2. \$2. \$2. \$2									
(メカニカルシャッター	1/4秒~1/2000秒									
併用)	・P、S、A、M:8秒~1/2000秒									
	・ じ :1/8秒~1/2000秒									
	・ **: 3 秒~ 1/1500 秒									
	・●:8秒~1/2秒									

まで数 スのル									
電源部、その他									
電源	単3形アルカリ乾電池 LR6、単3形充電式ニッケル水素電池(別売)、単3形リチウム乾電池(別売)4本使用								
	別売の専用 DC カプラー CP-04 と専用 AC パワーアダプター AC-5VX を組み合わせて使用可能								
電池作動可能枚数の	単3形アルカリ乾電池 : 約300枚								
目安	• 単3形充電式ニッケル水素電池:約500枚								
	単3形リチウム乾電池 : 約700枚								
	CIPA 規格による。撮影モードは 🛕(オート)時、電池は付属のものを、記録メディアは SD カードを使用して測定。								
	注意:電池残容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示す電池作動可能枚数を保証するものではありません。								
	低温時では電池作動可能枚数が少なくなります。								
本体外形寸法	118mm×80.9mm×99.8mm(幅×高さ×奥行き)*突起部含まず								
撮影時質量	S4500 シリーズ 約 543g(付属電池、メモリーカード含む)								
	S4400 シリーズ 約 543g(付属電池、メモリーカード含む)								
	S4300 シリーズ 約 543g(付属電池、メモリーカード含む)								
	S4200 シリーズ 約 543 g (付属電池、メモリーカード含む)								
本体質量	S4500 シリーズ 約 448g(付属電池、メモリーカード含まず)								
	S4400 シリーズ 約 448g(付属電池、メモリーカード含まず)								
	S4300 シリーズ 約 448g (付属電池、メモリーカード含まず)								
	S4200 シリーズ 約 448 g (付属電池、メモリーカード含まず)								
 動作環境	• 温度 0℃~+ 40℃								
	・湿度 10%~80% (結露しないこと)								

[アイコン] **♠** (オート)、14**、**30 SRAUTO (シーンぴったりナビ)、14、23、30 **※** ベビー、32 **≌** (動画)、14、68 PANORAMA (ぐるっとパノラマ)、14、34 (+ 夜景、32) **☆** 夜景 (三脚)、32 **F** ボタン、86、99 【望 (顔キレイナビ) ボタン、42 ▶ (再生) ボタン、29、58
● AUTO、23 **前**(消去)ボタン、29 □ (ねらい撮りズーム) ボタン、54
○ 人物、23 **4** (フラッシュ) ボタン、47 ♥ (マクロ) ボタン、46
♥ マクロ、23 (連写) ボタン、51 ☑ (露出補正) ボタン、56、67 SP シーンポジション、31 ● 笑顔、32 ●4 高感度 2 枚撮り、32 ₹ 人物、32 **四** ズームアップ3枚撮り、33 **∜** スノー、32 🤽 スポーツ、32 か ナチュラルフォト、32 **▼** パーティー、32 * 花の接写、32

♪ ビーチ、32 $[A \sim Z]$ ▲ 風景、32 **区**文字の撮影、32 👛 夕焼け、32 AF = - F, 93 ❷ 逆光&人物、23 ▲ 風景、23 ✿ 夜景&人物、23 ● (赤目軽減+強制発光)、48 ISO 感度、87 ★(強制発光)、47 **S‡** (スローシンクロ)、47 MyFinePix Studio、73, 103 **!AF** (AF警告)、26**、**137 **!ず** (手ブレ警告)、137 **ダ** (フラッシュ発光警告)、48 PAL、113 角 (プレゼント)、58 (マナーモード)、28

AC パワーアダプター、122 AE ブラケティング、53、98 AF/AE ロック、44 AF (オートフォーカス)、26 AF警告、26**、**137 AF 補助光、45 CD-ROM のバージョン、73、76 DC カプラー、122 DPOF 指定、83、141 EVF/LCD 表示、12 EVF (液晶ファインダー)、12 FinePixViewer, 76 FINEPIX カラー、88 HDMI, 11, 71, 141 HD フレーミング、25 Image Capture、77 LCD (液晶モニター)、12 NTSC, 113 ON/OFF (電源) スイッチ、21 PictBridge (ピクトブリッジ)、80 QuickTime, 141 SDHC メモリーカード、18、142

● 花火、32

SD メモリーカード、18、142 USB接続、78、80

[あ]

赤目軽減、48 赤目補正、104 明るさ (画面)、118 明るさ (露出補正)、56 アップロード先設定、102 アフターサービス (修理)、154 アベレージ (測光)、93 アルカリ乾電池、2、16 アンインストール (ソフトウェア)、75、78 感度、87 印刷 (プリント)、80 インジケーターランプ、28 インストール (ソフトウェア)、73、76 言語設定、22、112 液晶ファインダー (EVF)、12 液晶モニター (LCD)、12 エリア選択 (AFモード)、94 エンドレス連写、51 オートエリア (AF モード)、93 オート撮影(🗖)、30 オートパワーオフ、118 オートフォーカス (AF)、26、44 オートフラッシュ、47 お気に入り、59 お店プリント、83

SDXC メモリーカード、18、142 音量(シャッター音量、操作音量)、112 撮影可能範囲、147 音量(動画)、70、118 音量 (ボイスメモ)、108、118

ויתו

海外で使うとき、127、136 顔キレイナビ (顔検出機能)、42 画質モード、91 カスタムホワイトバランス、92 カスタム(モード)、41 カスタムモードの保存、41 画面表示(切り替え)、25、58 画面(明るさの調整)、118 切り抜き、105 記録画素数、146 光学ズーム、25、54、68 工場出荷設定、86、90、112 個人認識、95 77 NO. 117 コンティニュアス (AFモード)、94 [5] サイクル連写、51

再生ズーム、59

再生メニュー、101

再生モード、29**、**58

撮影画像表示、116

撮影可能枚数、87、142 撮影時情報、67 撮影メニュー、89 撮影モード、23、30 シーン選択、31、90 自動起動設定(ソフトウェア)、77 自動追尾 (AFモード)、94 自動電源 OFF (オートパワーオフ)、118 絞り、37、38、39、40 絞り優先、39 シャッター音量、112 シャッタースピード、37、38、39、40 シャッタースピード優先、38 シャッターボタン、10**、**26 シャープネス、92 充電池放電、119 修理、154 消夫(静止画)、29、65 消去 (動画)、70 焦点距離、146 スーパーマクロ、46 ズームレバー、10、25、55 ストラップ、15 スポット (測光)、93 スライドショー、100 世界時計、115

セットアップメニュー、111 セルフタイマー、49 セレクターボタン、12 全押し、27 センター固定(AFモード)、93 操作音量、112 測光、93

[た~な]

縦横自動回転再生、113 デジカメプリント、83、121 デジタルズーム、25、55、68、119、141 表示比率、110 手ブレ警告、48、137 テレビ接続、71 電源、21 電池、16、122 電池残量、24 電池種類、17、114 動画再生、70 動画撮影、68 動作環境 (ソフトウェア)、73、76 トリミング、105 日時設定、22、112 ニッケル水素雷池、16、119、123 ねらい撮りズーム、54

[は]

配色設定、113 パソコン接続、73,121 パノラマ再牛、61 半押し、27 ピクチャーサーチ、64 ピクトブリッジ、80 ヒストグラム、67 日付あり設定(プリント予約)、83 日付ありプリント (PictBridge)、81 日付書き込み、120 日付再生、64 ビデオ出力、113 表示モード、25、58 ピント、26 フォーマット (初期化)、116 フォトブックアシスト、62 付属品、2 フラッシュ、47 フラッシュ発光禁止、47 プリント予約 (DPOF)、83 フレーミングガイド、25 プログラム、37 プログラムシフト、37 プロテクト、104 ベストフレーミング、25 別売アクセサリー、121 ヘルプ (ソフトウェア)、79

ボイスメモ、108

ホワイトバランス、91、141

[ま〜や]

マイクロサムネイル、60 マクロ撮影、46 マナーモード、28 マニュアル、40 マルチ再生、60 マルチ(測光)、93 目つぶり検出、43、117 メモリーカード、18、142 モードダイヤル、14、30 モニター明るさ、118

[ら~わ]

リサイズ、106

リセット、112 リチウム乾電池、16 連写、51 レンズキャップ、15 露出インジケーター、40 露出補正、56

| ソフトウェアのお問い合わせについて

- 1 お問い合わせの前にお確かめください。
 - ソフトウェアのインストールや使い方は使用説明書(本書)やソフトウェアのヘルプから調べることができます。
- **2** 富士フイルム製品 Q&A・お問い合わせ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。
- **3** 巻末のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください。

より早く正確な回答のために、ご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。

- カメラの機種名
- ・ソフトウェアのバージョンまたは CD-ROM のタイトル
- エラーメッセージ
- ・どのようなときにトラブルが発生しますか?/トラブルが発生する直前の操作は?/カメラの状態は?/トラブルが発生する頻度は?
- ・ご使用の PC 機種名、OS バージョン、他の接続機器名

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

• あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

修理

■調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か 迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。 電話番号が巻末に記載されています。

■故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内が巻末にあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。

■修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項を ご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇 所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- ・修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。

■修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む ユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品 およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、 修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取り扱います。

- お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがございます。開示に当たりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 FinePix サポートセンター等のお問い合わせ先、富士フイルム 修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーショ ン宛にお願いいたします。

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

● FinePix クイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、 お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。 【クイックリペアサービス申し込み先】 インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php

電話: 050-3786-1020

※受付時間: 月~土 9:00 ~ 17:00 (日・祝日・年末年始を除く) ファクス: 050-3786-2040

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。

- 当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。
 また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払い ください。

●富士フイルム修理サービスセンターへの送付修理

- ・ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付して ください。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

● FinePix 特急修理サービス(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

- 機種・故障の内容によっては、対応できない場合があります。
- サービスステーション窓口の状況によっては、対応できない場合があります。
- FinePix 特急修理サービスを実施している当社サービスステーションについては、050-3786-1040 に電話するか、当社ホームページ: http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/servicestation/index.html をご覧ください。
- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有 償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引き取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。

●お買上げ店への持込修理

修理料金およびその支払い方法については、お持ちいただい たお店にご確認ください。

修理依頼票

- ※ 予め「個人情報の取扱について」をご確認ください。
- ※ 本紙は拡大コピーしてお使いください。
- ※ 下表の □ は、該当する項目にチェック (✔) を入れてください。

フリガナ						電話番号					
お名前						电印度与					
021	1111					FAX 番号					
ご信	ÈFI	₹	_								
製品名(型名)						ボディ番号 (機番) 保証書あるいは本体底面に記載してある8桁の番号です。 修理お問い合わせ時にご連絡ください。				NO.	
修理	理品への添付	□保証書	<u></u>		□メモリーカード						
	(•)	□ ()
	()	□ ()
見積		□要(値	多理金額			円以上見積り)	•	□不要			
見積連絡方法		□電話		•	□FAX						
故障	靠症状(故障時 <i>の</i>	D様子)									
ご購入時期		20	年	月					※保証書を	を添付してく	ださい。
修理履歴		□初回		•	□再依頼(□同一症	状 ・ □別症状))				
発生状況	発生頻度	□開始8	寺のみ		□いつも ・	□時々(日に	回)			
	動作モード	□再生₿	寺		□撮影時·	□ショックを	与えると				
	他機との接続	□無		٠	□有(接続機)
	使用電源										

MEMO

MEMO

MEMO

富十フイルム株式会社

FUJI:FILM

●本製品に関するお問い合わせは…

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター TEL 050-3786-1060 ご利用いただけない場合は 0228-30-2992

月曜日~金曜日(日・祝日・年末年始を除く) 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 FAX 050-3786-2060 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

●本製品の関連情報は…

※弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ の自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

■ 修理サービスQ&A

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 http://repairlt.fuiifilm.co.ip/fag/after/index.html

■ 修理納期検索サービス

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、 あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/repair/certificate.isp

■ FinePix修理概算 見積サービス

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/estimate/index.php

●修理の受付は…

※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口

FAX 050-3786-2040 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

■ 修理品ご送付受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター 〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1/TEL:050-3786-1040

▶お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / TEL:050-3786-1020

▶お近くにサービスステーションがあれば【FinePix 特急修理サービス】60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス ※故障の内容によっては、対応できない場合があります。

サービスステーションにつきましては、弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ または上記の<修理のご相談受付窓口>にて で確認・お問い合わせください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日午前9:30~午後5:00) TEL 03-5786-1712